


ALESSI



NE02 - "Toru"
Spremiagrumi elettrico - Electric citrus juicer
design Nendo
2024

Italiano	6
English	11
Français	16
Dansk	21
Deutsch	26
Español	31
Nederlands	36
Norsk	41
Português	46
Svenska	51
Suomi	56
Ελληνικά	61
Český	66
Polski	71
Slovenščina	76

NE02




fig. 1

ALESSI DATE CODE: YYWW Alessi Spa
Model: NE02 Type:01 Via privata Alessi Nr.6,
220V-240V ~ 50Hz-60Hz 72W-85W | Crusinallo di Omegna,
28887 (VB) Italia

CE **GS** **RoHS**
Prodotto fabbricato in Paesi extra UE

ALESSI DATE CODE: YYWW Alessi Spa
Model: NE02 Type:01 Via privata Alessi Nr.6,
220V-240V ~ 50Hz-60Hz 72W-85W | Crusinallo di Omegna,
28887 (VB) Italia

CE **UKCA** **RoHS**
Prodotto fabbricato in Paesi extra UE

Alessi S.p.a., via Privata Alessi, 6
Crusinallo di Omegna 28887 (VB) Italia
Prodotto fabbricato in Paesi extra UE






fig. 2




fig. 4




fig. 3




fig. 5




fig. 6



fig. 7



fig. 8

Italiano

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

L'uso degli apparecchi elettrici richiede sempre il rispetto delle precauzioni di sicurezza generali al fine di ridurre il rischio di scossa elettrica e/o lesioni a persone
Tali precauzioni comprendono:

1. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER INTERO PRIMA DI USARE IL PRODOTTO. Conservatele e consultatele per tutto il periodo di utilizzo del prodotto.
2. QUESTO PRODOTTO È DESTINATO AL SOLO USO DOMESTICO Non usare il prodotto all'esterno.
3. Non immergere in acqua.
4. Verificare che la corrente di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
5. Per evitare il rischio di scossa elettrica, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'unità motore in acqua o qualsiasi altro liquido.
6. Pulire l'unità motore con un panno asciutto.
7. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non in uso, prima di montare o rimuovere componenti e prima di svolgere qualsiasi operazioni di pulizia.
8. Per evitare qualsiasi pericolo, non usare il prodotto con cavo o spina danneggiati, o se l'apparecchio non funziona correttamente o se è stato in qualche modo danneggiato. Portare l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per sottoporlo a revisione, riparazione o per modifica tecnica o meccanica. In caso di necessità potete contattare Alessi SpA all'indirizzo mail : help@alessi.com
9. Non tentate mai di forzare il gruppo motore per aprirlo.
10. Prestare la massima attenzione quando l'apparecchio viene usato in prossimità o direttamente da bambini.
11. L'impiego di accessori non raccomandati o forniti dal produttore può provocare il rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni personali.
12. Non far pendere il cavo dal bordo del tavolo o del piano di lavoro. Evitare qualsiasi posizione in cui vi si potrebbe inciampare o incastrare.
13. Non usare adattatori e/o prolunghe.
14. Non tirare il cavo per rimuovere la spina dalla presa di corrente.
15. Non consentire che il cavo entri in contatto con superfici calde quali ad esempio piani cottura.
16. Non collocare il prodotto su o nei pressi di bruciatori a gas o elettrici o forno caldo.
17. Dopo aver disimballato l'apparecchio, smaltire correttamente le buste di plastica che potrebbero rappresentare un pericolo per i bambini e gli invalidi.
18. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quello cui è destinato.
19. Per scollegare lo spremiagrumi, attendere l'arresto del motore, quindi rimuovere la spina dalla presa.
20. Evitare il contatto con le parti in movimento.
21. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete di alimentazione quando privo di supervisione e prima di svolgere operazioni di montaggio, smontaggio o pulizia.
22. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini che abbiano compiuto 8 anni di età, purché sotto la supervisione di un adulto, previa comunicazione delle istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e purché comprendano i pericoli ad esso legati. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini che non abbiano compiuto 8 anni di età e senza supervisione. Mantenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata di bambini che non abbiano compiuto 8 anni di età.
23. Lo spremiagrumi può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza, purché ricevano supervisione e istruzioni adeguate relative all'impiego sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli ad esso legati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
24. Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore o da un centro assistenza autorizzato. In caso di necessità contattare Alessi SpA all'indirizzo mail : help@alessi.com
25. Le istruzioni devono contenere dettagli su come pulire le superfici a contatto con gli alimenti.
26. Non utilizzare l'apparecchio se il setaccio o il coperchio di protezione sono danneggiati o hanno crepe visibili.

SORVEGLIARE I BAMBINI PER ASSICURARSI CHE NON GIOCHINO CON L'APPARECCHIO

**L'APPARECCHIO È DESTINATO ALL'USO DOMESTICO E INTERNO
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI**

WWW.ALESSI.COM

Progettato da Oki Sato, studio Nendo nel 2024, questo spremiagrumi elettrico è stato testato e certificato per garantire la sicurezza del consumatore. È realizzato in acciaio inossidabile 18/10 e resina termoplastica.

DESCRIZIONE DELLO SPREMIAGRUMI

- A - Coperchio con pomolo in resina termoplastica
- B - Cono
- C - Setaccio in acciaio
- D - Contenitore in acciaio e resina termoplastica
- E - Beccuccio in resina termoplastica
- F - Gruppo motore
- G - Scomparto avvolgicavo
- H - Perno motore
- I - Cavo di alimentazione (fig. 1)



ATTENZIONE!

TENETE L'APPARECCHIO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
QUESTO PRODOTTO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO.



ATTENZIONE!

- Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato nelle applicazioni domestiche e similari quali:
 - nelle zone per cucinare riservate al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali;
 - nelle piccole industrie; nelle fattorie;

- utilizzo da parte di clienti di alberghi, motel e altri ambienti a carattere residenziale;
- negli ambienti tipo bed and breakfast.

PRIMO UTILIZZO

Dopo aver tolto lo spremiagrumi dall'imballaggio, assicuratevi che sia integro in ogni suo componente.

- Smontate le parti asportabili (coperchio, cono, setaccio, contenitore) sollevandole.
- Lavatele con acqua calda e detersivo liquido per piatti.
- Risciacquatele ed asciugatele con cura.
- Rimontate contenitore, setaccio e cono. (fig. 2)

NOTA: Non immergete il cavo, la spina o il gruppo motore in acqua o altri liquidi. (fig. 3)

USO

- Verificate che la tensione del vostro impianto elettrico corrisponda a quella indicata sul fondo del gruppo motore dello spremiagrumi.
- Assicuratevi che lo spremiagrumi sia posizionato in modo stabile sul piano di lavoro e che sia fuori dalla portata dei bambini.
- Srotolate il cavo elettrico dall'avvolgicavo. (fig. 4)
Verificate inoltre che il cavo non penda dal piano di lavoro. (fig. 5)
- Togliete il coperchio.
- Inserite la spina nella presa di corrente.
- Posizionate un bicchiere o un contenitore sotto il beccuccio.
- Spingete il beccuccio verso il basso in posizione APERTO.
- Tagliate a metà il frutto da spremere, in modo da poterlo posizionare agevolmente sul cono.
- Premete con decisione il frutto sul

cono con la mano. Il motore si avvierà automaticamente, il cono inizierà a ruotare ed il succo scenderà nel bicchiere.

- Sollevate la mano dal frutto per arrestare il motore.
- Per evitare che il succo residuo goccioli quando cambiate bicchiere, o comunque dopo l'uso, spingete il beccuccio verso l'alto in posizione CHIUSO. (fig. 6)

Non usate l'apparecchio in modo continuativo per più di 10 minuti.

PULIZIA

- **TOGLIETE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE.**
Pulite l'apparecchio subito dopo l'uso, per evitare che i residui di polpa si secchino e risultino più difficili da eliminare.
- Togliete le parti asportabili afferrando il contenitore e portatele sul lavello.
- Smontate cono, setaccio e contenitore. (fig. 2)
- Togliete dal setaccio i residui di polpa.
- Lavate cono, setaccio e contenitore con acqua calda e detersivo liquido per piatti.
- Risciacquateli ed asciugateli con cura.



ATTENZIONE!

- Il contenitore è stato progettato per facilitare lo scolo dell'acqua dopo il risciacquo. Per una migliore asciugatura, appoggiate lo spremiagrumi in una posizione leggermente inclinata. (fig. 8)

Come pulire il beccuccio: per una migliore pulizia del beccuccio, spingetelo verso il basso e fate passare il getto dell'acqua al suo interno. (fig. 7)

NOTA: Il cono, il setaccio ed il

contenitore possono essere lavati in lavastoviglie ma posizionati nel cestello superiore per evitare contatti con le resistenze.

Prestate attenzione perché i detersivi e gli additivi utilizzati ma anche le alte temperature raggiunte durante il ciclo di lavaggio, possono danneggiare la finitura superficiale del prodotto.

Pulite il gruppo motore SOLO con un panno umido.



ATTENZIONE!

NON IMMERGETE MAI IL GRUPPO MOTORE IN ACQUA E NON RISCIACQUATELO SOTTO L'ACQUA CORRENTE. (fig.3)

- Prima di ritirare lo spremiagrumi, riavvolgete il cavo attorno all'avvolgicavo e bloccatelo nell'apposita scanalatura. (fig. 4)
- Riposizionate il coperchio sul contenitore.

IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO

In generale, in caso di funzionamento irregolare, o in caso di dubbio, non utilizzate lo spremiagrumi e rivolgetevi al rivenditore Alessi di fiducia. Qui di seguito vengono dati alcuni consigli per risolvere da soli eventuali piccoli problemi, spesso causati solo da una lieve disattenzione:

- **Se il motore non si avvia:**
 - avete inserito la spina nella presa?
 - la tensione del vostro impianto elettrico corrisponde a quella indicata sul fondo del gruppo motore?

- avete rimontato correttamente cono, setaccio e contenitore?
- avete esercitato una pressione sufficiente sul cono?

Se il problema persiste non tentate di manomettere l'apparecchio e rivolgetevi al rivenditore Alessi di fiducia.

- **Se il succo fuoriesce dal bordo del contenitore:**
 - avete abbassato il beccuccio alla posizione APERTO?
 - avete verificato che il setaccio non sia ostruito dai residui della spremitura?

RICAMBI

Potete richiedere al rivenditore Alessi di fiducia, e sostituire agevolmente da soli, i seguenti componenti:

- A - coperchio
- B - cono
- C - setaccio
- D - contenitore
- E - becco
- H - perno motore

GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una garanzia di due anni dalla data di vendita. La garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione, sono pertanto esclusi i danni provocati da urti accidentali e da cattivo uso.

Alessi declina ogni responsabilità per danni dovuti ad uso improprio.

Garanzia inserita nella confezione.

SMALTIMENTO

Al termine del suo ciclo di vita, non disperdete l'apparecchio nell'ambiente ma rivolgetevi ad un centro specifico per lo smaltimento.

Disassembrate i suoi componenti per poterli eliminare secondo le norme di smaltimento vigenti nel vostro paese. Non tentate mai di forzare il gruppo motore per aprirlo.

RAEE (WEEE) inserita nella confezione.

ALIMENTARIETÀ

I materiali utilizzati per la realizzazione di questo apparecchio sono destinati al contatto con prodotti alimentari e sono conformi alle prescrizioni di legge.

English

IMPORTANT SAFEGUARDS

The use of electrical appliances always requires compliance with general safety precautions in order to reduce the risk of electric shock and/or injury to persons.

A list of such precautions follows:

1. READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.
Store the instructions and refer to them for as long as the product is used.
2. THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
Do not use the product outdoors.
3. Do not immerse the product in water.
4. Check that the power source complies with the specifications marked on the label of the appliance.
5. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the power cord, the plug or the motor unit in water or any other liquid.
6. Clean the motor unit only with a dry cloth.
7. Disconnect the appliance from the mains when it is not in use, before assembly or before removing components and before conducting any cleaning operations.
8. To avoid danger, do not use the product if the power cable or plug are damaged or if the appliance malfunctions or has been damaged in any way. Return the appliance to the nearest authorised service centre for revision or repair, or for any technical or mechanical adjustment. You can contact the manufacturer Alessi SpA at the mail address : help@alessi.com
9. Never use force to attempt to open the motor unit.
10. Be especially careful when the appliance is used near children or used by children directly.
11. The use of accessories that have not been recommended or supplied by the manufacturer may cause a fire hazard or cause electric shock or personal injury.
12. Do not allow the cable to hang from the edge of the table or work area. Avoid any position that could cause one to trip or become ensnared.
13. Do not use adaptors and/or extension cables.
14. Do not pull on the cable when removing the plug from the socket.
15. Avoid any contact between the cable and any hot surfaces, such as hobs.
16. Do not place the product on or near gas or electric burners or a hot oven.
17. After having removed the appliance from its packaging, dispose of the plastic bags correctly. They may cause hazard for children or invalids.
18. Do not use the appliance for anything other than its intended purpose.
19. To disconnect the citrus juicer, wait for the motor to stop, then remove the plug from the socket.

20. Avoid contact with moving parts.
21. Always disconnect the appliance from the power source when it is unsupervised and before any assembly, disassembly or cleaning operations.
22. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
23. The citrus juicer can be used by people with reduced physical, sensory or mental capacity or with no experience, provided that they receive adequate supervision and instruction concerning safe use of the appliance and understand the inherent dangers. Do not allow children to play with the appliance.
24. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly. You can contact Alessi SpA at the mail address : help@alessi.com
25. The instructions shall include details on how to clean surfaces in contact with food
26. Do not use the appliance if the rotating sieve or the protecting cover is damaged or has visible cracks.

**SUPERVISE CHILDREN TO BE SURE
THAT THEY DO NOT PLAY
WITH THE APPLIANCE**

**THE APPLIANCE IS INTENDED FOR
INDOOR HOUSEHOLD USE**

KEEP THESE INSTRUCTIONS SAFELY

WWW.ALESSI.COM

NE02 "Toru" - Electric citrus juicer

Designed by Oki Sato of the Nendo studio in 2024, this juicer is tested and certified to ensure consumer safety. It is made of 18/10 stainless steel and thermoplastic resin.

DESCRIPTION OF THE CITRUS JUICER

- A - Cover with knob in thermoplastic resin
- B - Cone
- C - Steel sieve
- D - Container in steel and thermoplastic resin
- E - Spout in thermoplastic resin
- F - Motor unit
- G - Cord wrap
- H - Motor shaft
- I - Power cable (fig. 1)



ATTENTION!

KEEP THE APPLIANCE OUT OF
THE REACH OF CHILDREN.

THIS PRODUCT WAS
DESIGNED EXCLUSIVELY FOR
HOUSEHOLD USE.



ATTENTION!

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - small industries and farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential type environments.
- bed and breakfast type environments.

FIRST USE

After having taken the citrus juicer out of its packaging, check that all parts are in perfect condition.

- Lift the removable components (cover, cone, sieve, container) to disassemble.
- Wash them with hot water and washing-up liquid.
- Rinse them carefully and dry well.
- Reassemble the container, sieve and cone. (fig. 2)

NOTE: Do not immerse the power cable, plug or motor unit in water or other liquids. (fig. 3)

USE

- Check that your mains voltage matches the specifications listed on the bottom of the citrus juicer motor unit.
- Ensure that the citrus juicer is in a stable position on the work top and is out of the reach of children.
- Unwind the power cable from the cord wrap (fig. 4)
Be sure that the power cable is not allowed to hang over the edge of the work surface. (fig. 5)
- Remove the cover.
- Insert the plug in the power socket.
- Place a glass, a cup or other container under the spout.
- Push the spout down to the OPEN position.
- Cut the fruit in half so that it can be easily placed on the cone and squeezed.
- Use your hand to push down firmly on the fruit, pressing it against the cone.

The motor will start automatically,

- and the cone will begin to rotate squeezing the juice out into the glass.
- Lift your hand to stop the motor.
- To keep juice from trickling down after use or while changing glass lift the spout into the CLOSED position. (fig. 6)

Do not use the appliance for more than 10 minutes consecutively.

CLEANING

- REMOVE THE PLUG FROM THE SOCKET.**
Clean the appliance immediately after use to keep any pulp residue from drying, which would make it harder to remove.
- Take hold of the container to disassemble the removable components and take them to the sink.
- Disassemble the cone, sieve and container. (fig. 2)
- Remove any pulp residue from the sieve.
- Wash the cone, sieve and container with hot water and washing-up liquid.
- Rinse them carefully and dry well.



ATTENTION!

- The container is designed to facilitate water drainage after rinsing. For better drying, place it in a slightly tilted position. (fig. 8)

How to clean the spout: For better cleaning of the spout, push it down and pass the water jet through it (fig. 7)

NOTE: The cone, the sieve and the container can be washed in the dishwasher, but place them in the top rack to

avoid contact with the heating elements. Also be careful about which detergents and additives are used and what temperatures are reached during the wash cycle as these factors may damage the surface finish of the product.

Clean the motor unit with a damp cloth ONLY.



ATTENTION!

NEVER IMMERSE THE MOTOR UNIT IN WATER AND NEVER RINSE IT UNDER RUNNING WATER (FIG. 3)

- Before storing the citrus juicer, wind the cable around the cable wrap and use the slot provided to lock it in place. (fig. 4)
- Replace the cover on the container.

IN THE EVENT OF MALFUNCTION

In the event of a malfunction or when in doubt, do not use the citrus juicer and contact your trusted Alessi retailer. Advice to help you address some minor issues caused by mild distraction is provided below:

- If the motor does not start:**
 - Is the power cable plugged into the mains?
 - Does your household mains voltage match the specifications listed on the bottom of the motor unit?
 - Did you reassemble the cone, sieve and container correctly?
 - Did you press down firmly on the cone?

If the problem persists, do not tamper with the appliance. Refer to your trusted Alessi retailer.

- If you are unable to reassemble the container:**

- Did you return the spout from the CLEANING position to the OPEN or CLOSED position?

- If juice spills over the edge of the container:**

- Did you lower the spout to the OPEN position?
- Did you check that the filter is not obstructed by pulp residue?

SPARE PARTS

You may request the following spare parts from your trusted Alessi retailer and replace them on your own:

- A - cover
- B - cone
- C - sieve
- D - container
- E - spout
- H - motor shaft

WARRANTY

This product is covered by a two-year warranty from the moment of sale. The warranty covers all manufacturing defect. Any damage caused by accidental impact or improper use is therefore excluded.

Alessi declines any responsibility for damage caused by improper use.

WARRANTY inside the packaging.

DISPOSAL

At the end of the product's life cycle, be sure to dispose of the device properly by contacting a specific waste disposal centre.

Disassemble all components to dispose

of them in compliance with any waste sorting laws that apply in your country. Never use force to attempt to open the motor unit.

WEEE inside the packaging.

FOOD SAFETY

This appliance is made with materials designed for contact with food products and is compliant with applicable laws.

INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours observer les précautions de sécurité de base afin de réduire le risque de chocs électriques et/ou de lésions corporelles. Ces précautions comprennent :

1. LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. Conservez-les et consultez-les pendant toute la période d'utilisation du produit.
2. CE PRODUIT EST UNIQUEMENT DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE N'utilisez pas le produit à l'extérieur.
3. Ne pas immerger dans l'eau.
4. Vérifier que le courant d'alimentation corresponde à celui indiqué sur la plaque de l'appareil.
5. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou le groupe moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Nettoyer le bloc moteur avec un chiffon sec.
7. Débrancher l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de retirer des composants et avant d'effectuer toute opération de nettoyage.
8. Pour éviter tout danger, ne pas utiliser le produit avec un cordon ou une fiche endommagés, ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a été de quelque manière que ce soit endommagé. Porter l'appareil au centre d'assistance agréé le plus proche en vue d'une révision, d'une réparation ou d'une modification technique ou mécanique. Contacter au besoin Alessi S.p.A. à l'adresse électronique suivante : help@alessi.com.
9. Ne jamais essayer de forcer le groupe moteur pour l'ouvrir.
10. Rester extrêmement vigilant quand l'appareil est utilisé à proximité ou directement par des enfants.
11. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non fournis par le fabricant peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de lésions corporelles.
12. Ne pas faire pendre le câble du bord de la table ou du plan de travail. Éviter toute position comportant un risque de trébucher ou de s'encastrer.
13. Ne pas utiliser d'adaptateurs et/ou de rallonges
14. Ne pas tirer le câble pour débrancher l'appareil
15. Ne pas laisser le câble entrer en contact avec des surfaces chaudes, notamment les tables de cuisson.
16. Ne pas placer le produit sur ou près de brûleurs à gaz ou électriques ou d'un four chaud.

17. Après avoir déballé l'appareil, éliminer correctement les sacs en plastique susceptibles de présenter un danger pour les enfants et les invalides.
18. Ne pas utiliser l'appareil dans un but différent de celui auquel il est destiné.
19. Pour débrancher le presse-agrumes, attendre l'arrêt du moteur, puis retirer la fiche de la prise.
20. Éviter le contact avec les parties en mouvement.
21. Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas surveillé et avant d'effectuer des opérations de montage, démontage ou nettoyage.
22. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans à condition qu'ils soient surveillés par un adulte, qu'ils soient à connaissance des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers liés à cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants qui n'ont pas encore 8 ans et sans surveillance. Maintenir l'appareil et le cordon relatif hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
23. Le presse-agrumes peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou sans expérience, à condition qu'elles soient surveillées et reçoivent des instructions appropriées relatives à l'emploi sûr de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers liés à cet appareil.
Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil.
24. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un centre d'assistance agréé. Contacter au besoin Alessi S.p.A. à l'adresse électronique suivante : help@alessi.com
25. Les instructions doivent contenir des détails sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments
26. Ne pas utiliser l'appareil si le tamis ou le couvercle de protection est endommagé ou présente des fissures apparentes.

**SURVEILLEZ LES ENFANTS POUR
S'ASSURER QU'ILS NE JOUENT PAS
AVEC L'APPAREIL**

**L'APPAREIL EST DESTINÉ
À UNE UTILISATION DOMESTIQUE
ET EN INTÉRIEUR**

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

WWW. ALESSI.COM

NE02 "Toru"

Presse-agrumes électrique

Conçu par Oki Sato, studio Nendo en 2024, ce presse-agrumes électrique a été testé et certifié pour garantir la sécurité des consommateurs.

Il est fabriqué en acier inoxydable 18/10 et en résine thermoplastique

DESCRIPTION DU PRESSE-AGRUMES

- A - Couvercle avec pommeau en résine thermoplastique
 - B - Cône
 - C - Tamis en acier
 - D - Récipient en acier et résine thermoplastique
 - E - Bec en résine thermoplastique
 - F - Groupe moteur
 - G - Compartiment enrouleur à câble
 - H - Axe moteur
 - I - Câble d'alimentation
- (fig. 1)



ATTENTION !

GARDEZ L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

CE PRODUIT EST DESTINÉ À L'USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.



ATTENTION !

- Cet appareil est destiné aux applications domestiques et similaires telles que :
 - dans les zones de cuisson réservées au personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements professionnels ;
 - dans les petites industries ;
 - dans les fermes ;
 - l'utilisation par les clients dans les

hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;

- dans les environnements de type bed and breakfast.

PREMIÈRE UTILISATION

Après avoir retiré le presse-agrumes de son emballage, assurez-vous de l'intégrité de tous ses composants.

- Démontez les parties amovibles (couvercle, cône, tamis, récipient) en les soulevant.
- Lavez-les à l'eau chaude et au liquide vaisselle.
- Rincez et séchez-les soigneusement.
- Remontez le récipient, le tamis et le cône. (fig. 2)

REMARQUE : Ne plongez pas le câble, la fiche ou le groupe moteur dans l'eau ou d'autres liquides. (fig. 3)

UTILISATION

- Vérifiez que la tension de votre système électrique correspond à celle indiquée au fond du groupe moteur du presse-agrumes.
- Assurez-vous que le presse-agrumes soit positionné de manière stable sur le plan de travail et qu'il soit hors de portée des enfants.
- Déroulez le cordon d'alimentation de l'enrouleur à câble. (fig. 4)
Vérifiez également que le cordon ne pende pas du plan de travail. (fig. 5)
- Retirez le couvercle.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Placez un verre ou un récipient sous le bec.
- Poussez le bec vers le bas en position OUVERT.
- Découpez le fruit à presser en deux afin qu'il puisse être facilement positionné sur le cône.
- Poussez fermement à la main le fruit sur le cône. Le moteur démarre

automatiquement, le cône commence à tourner et le jus coule dans le verre.

- Levez la main du fruit pour arrêter le moteur.
- Pour éviter que le jus restant ne s'écoule lorsque vous changez de verre, ou après utilisation, poussez le bec vers le haut en position FERMÉ. (fig. 6)

N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de 10 minutes.

NETTOYAGE

- RETIREZ LA FICHE DE LA PRISE. Nettoyez l'appareil immédiatement après l'utilisation pour éviter que les résidus de pulpe ne sèchent et soient plus difficiles à éliminer.
- Retirez les parties amovibles en saisissant le récipient et portez-les à l'évier.
- Démontez le cône, le tamis et le récipient. (fig. 2)
- Retirez du tamis les résidus de pulpe.
- Lavez le cône et le récipient à l'eau chaude et au liquide vaisselle.
- Rincez et séchez-les soigneusement.



ATTENTION !

- Le récipient a été conçu pour faciliter l'écoulement de l'eau après le rinçage. Pour faciliter le séchage, déposez-le dans une position légèrement inclinée. (fig. 8)

Nettoyage du bec : pour faciliter le nettoyage du bec, poussez-le vers le bas et faites passer le jet d'eau à l'intérieur (fig. 7)

REMARQUE : Le cône, le tamis et le récipient peuvent être lavés au lave-vaisselle mais placés dans le panier

supérieur pour éviter le contact avec les résistances.

Veuillez à ce que les détergents et les additifs utilisés mais aussi les températures élevées atteintes pendant le cycle de lavage n'endommagent la finition superficielle du produit.

Nettoyez le groupe moteur UNIQUEMENT avec un chiffon humide.



ATTENTION !

NE PLONGEZ JAMAIS LE GROUPE MOTEUR DANS L'EAU ET NE LE RINCEZ PAS À L'EAU COURANTE. (FIG.3)

- Avant de ranger le presse-agrumes, enroulez le câble autour de l'enrouleur et bloquez-le dans la cannelure prévue à cet effet. (fig. 4)
- Replacez le couvercle sur le récipient.

EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT

En général, en cas de fonctionnement irrégulier ou en cas de doute, n'utilisez pas le presse-agrumes et contactez votre revendeur Alessi.

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour résoudre vous-même de petits problèmes, souvent causés par une légère négligence :

- Si le moteur ne démarre pas :
 - avez-vous inséré la fiche dans la prise ?
 - la tension de votre système électrique correspond-elle à celle indiquée au fond du groupe moteur ?
 - avez-vous correctement remonté le cône, le tamis et le récipient ?
 - avez-vous exercé une pression suffisante sur le cône ?

Si le problème persiste, n'essayez pas d'altérer l'appareil et contactez votre revendeur Alessi.

- Si le jus sort du bord du récipient :
 - avez-vous abaissé le bec en position OUVERT ?
 - avez-vous vérifié que le tamis ne soit obstrué par des résidus de pressage ?

PIÈCES DE RECHANGE

Vous pouvez demander les composants suivants à votre revendeur Alessi et les remplacer facilement vous-même :

- A - couvercle
- B - cône
- C - tamis
- D - récipient
- E - bec
- H - axe moteur

GARANTIE

Ce produit est couvert d'une garantie de deux ans à compter de la date de vente. La garantie couvre tous les défauts de fabrication, sont par conséquent exclus les dommages provoqués par les chocs accidentels ou par une mauvaise utilisation.

Alessi décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation inappropriée.

Garantie incluse dans l'emballage

ÉLIMINATION

Au terme de son cycle de vie, ne pas jeter l'appareil dans l'environnement mais contacter un centre spécifique en vue de l'élimination.

Démontez ses composants afin de les éliminer conformément aux réglementations d'élimination en vigueur

dans votre pays.
N'essayez jamais de forcer le groupe moteur pour l'ouvrir.

DEEE (WEEE) incluse dans l'emballage.

COMPATIBILITÉ AVEC LES ALIMENTS

Les matériaux utilisés pour la fabrication de cet appareil sont destinés à entrer en contact avec les aliments et sont conformes aux exigences légales.

Dansk

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Brugen af elektriske apparater kræver altid overholdelse af de generelle sikkerhedsforanstaltninger for at mindske risikoen for elektrisk stød og/eller personskader. Disse foranstaltninger omfatter:

1. LÆS INSTRUKTIONERNE GRUNDIGT, INDEN DU BRUGER PRODUKTET. Gem brugsanvisningen, og konsultér den under hele produktets brugsperiode.
2. DETTE PRODUKT ER KUN BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSSBRUG Brug ikke produktet udendørs.
3. Nedsænk det ikke i vand.
4. Kontrollér, at forsyningsstrømmen svarer til den, der står på apparatets typeskilt.
5. Nedsænk ikke strømledningen, stikket eller motorenheden i vand eller nogen anden væske for at undgå risikoen for elektrisk stød.
6. Rengør motorenheden med en tør klud.
7. Afbryd apparatet fra elforsyningens net, når det ikke er i brug, inden du samler eller fjerner komponenter, og før du udfører nogen form for rengøring.
8. For at undgå enhver fare må du ikke bruge produktet med beskadiget ledning eller stik, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller, hvis det er blevet beskadiget på nogen måde. Bring apparatet til det nærmeste autoriserede servicecenter for at få det efterset, repareret eller for at få udført tekniske eller mekaniske ændringer. Du kan kontakte Alessi SpA på e-mailadressen, hvis du har behov for hjælp: help@alessi.com.
9. Forsøg aldrig at åbne motorenheden med tvang.
10. Vær yderst opmærksom, når apparatet bruges i nærheden af eller direkte af børn.
11. Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet eller leveret af producenten, kan skabe risiko for brand, elektrisk stød eller personskader.
12. Lad ikke ledningen hænge ned fra bordet eller køkkenbordet. Undgå enhver position, hvor man kan snuble eller hænge fast.
13. Brug ikke adaptere og/eller forlængerledninger.
14. Træk ikke i ledningen for at trække stikket ud af stikkontakten.
15. Lad ikke ledningen komme i kontakt med varme overflader som f.eks. kogeplader.
16. Stil ikke produktet på eller i nærheden af gasbrændere eller elektriske kogeplader eller en varm ovn.
17. Efter at have pakket apparatet ud skal du bortskaffe plastikposerne korrekt, da de kan udgøre en fare for børn og handicappede.
18. Brug ikke apparatet til andet formål end det, apparatet er beregnet til.

19. Vent på, at motoren stopper for at frakoble citruspresseren. Tag derefter stikket ud af stikkontakten.
20. Undgå kontakt med dele i bevægelse.
21. Afbryd altid apparatet fra strømforsyningens nettet, når det ikke overvåges og inden, du udfører montering, afmontering eller rengøring.
22. Apparatet kan bruges af børn, der er over 8 år, forudsat at de overvåges af en voksen, og efter de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet, og forudsat at de forstår de farer, der er forbundet med brugen af det.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn under 8 år og uden tilsyn. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
23. Citruspresseren kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller uden erfaring, forudsat at de får tilstrækkeligt tilsyn og instruktioner i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet med brugen af det.
Lad ikke børn lege med apparatet.
24. Hvis strømforsyningens ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller af et autoriseret servicecenter. Kontakt Alessi SpA på e-mailadressen, hvis du har behov for hjælp: help@alessi.com
25. Brugsanvisningen skal indeholde detaljerede oplysninger om, hvordan du rengør de overflader, som er i kontakt med fødevarer
26. Brug ikke apparatet, hvis sien eller beskyttelseslåget er beskadiget eller har synlige revner.

HOLD BØRN UNDER OPSYN FOR AT SIKRE, AT DE IKKE LEGER MED APPARATET

APPARATET ER BEREGNET TIL BRUG I HJEMMET OG INDENDØRS

OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER

WWW.ALESSI.COM

NE02 "Toru" Elektriske citruspresser

El-citruspresseren, der er projekteret af Oki Sato, Nendo-studiet, i 2024, er testet og certificeret for at garantere forbrugers sikkerhed.

Den er fremstillet i rustfrit stål 18/10 og termoplast

BESKRIVELSE AF CITRONPRESSEREN

- A - Låg med knop i termoplast
 - B Pressekegle
 - C - Si i stål
 - D - Beholder i stål og termoplast
 - E - Tud i termoplast
 - F - Motorenhed
 - G - Rum til ledningsoprulning
 - H - Motortap
 - I - Strømkabel
- (fig. 1)



ADVARSEL!

OPBEVAR APPARATET
UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

DETTE PRODUKT ER
KUN BEREGNET TIL
HUSHOLDNINGSBRUG.



ADVARSEL!

- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og tilsvarende som f.eks.:
 - i køkkenområder, som er forbeholdt personale i forretninger, på kontorer og andre arbejdsmiljøer.
 - i mindre industrier i landbrug
 - brug af kunder på hoteller, moteller og andre beboelses-

miljøer.
- bed and breakfast-miljøer.

FØRSTE BRUG

Efter at have taget citruspresseren ud af emballagen skal du sikre, at hver enkel komponent er intakt.

- Afmontér de aftagelige dele (låg, pressekegle, si, beholder) ved at løfte dem op.
- Vask delene med varmt vand og opvaskemiddel.
- Skyl, og tor dem grundigt.
- Genmontér beholder, si og pressekegle. (fig. 2)

BEMÆRK: Nedsænk ikke ledningen, stikket eller motorenheden i vand eller andre væsker. (fig. 3)

BRUG

- Kontrollér, at spændingen på dit el-anlæg svarer til den spænding, som er angivet på bunden af citruspresseren motorenhed.
- Sørg for, at citruspresseren står stabilt på køkkenbordet, og at den er utilgængelig for børn.
- Rul den elektriske ledning ud fra ledningsoprullen. (fig. 4)
Kontrollér endvidere, at ledningen ikke hænger ned fra køkkenbordet. (fig. 5)
- Tag låget af.
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Stil et glas eller en beholder under tuden.
- Skub tuden nedad i ÅBEN position.
- Skær frugten, du vil presser, midt over, så den er nem at sætte på pressekeglen.
- Tryk godt på frugten på pressekeglen med hånden. Motoren starter automatisk. Pressekeglen begynder at dreje, og saften løber ned i glasset.
- Løft hånden fra frugten for at standse motoren.

- Skub tuden i LUKKET position for at undgå, at den tiloversblevne saft drypper, når du skifter glas eller i alle tilfælde efter brug. (fig. 6)

Brug ikke apparatet i mere end 10 minutter i træk.

RENGØRING

- TAG STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN.
Rengør apparatet umiddelbart efter brug for at undgå, at rester fra frugtkødet tørre ind og bliver sværere at fjerne.
- Tag de aftagelige dele af ved at grib fat om beholderen, og læg dem i vasken.
- Afmontér pressekegle, si og beholder. (fig. 2)
- Fjern resterne fra frugtkødet på sien.
- Vask pressekegle, si og beholder med varmt vand og opvaskemiddel.
- Skyl, og tør dem grundigt.



ADVARSEL!

- Beholderen er designet til at lette udløbet af vand efter skyldning. For bedre tørring skal man placere den i en let skrånende position. (fig.8)

Sådan rengøres tuden: For bedre rengøring af tuden skal du skubbe den nedad og lade vandstrålen strømme igennem den (fig. 7).

BEMÆRK: Pressekeglen, sien og beholderen kan vaskes i opvaskemaskine, men i opvaskemaskinens øverste kurv for at undgå kontakt med modstandene. Vær opmærksom på, at de anvendte opvaskemidler og tilsætningsstoffer, men også de høje temperaturer,

der nås under opvaskeprogrammet, kan beskadige produktets overfladebehandling.

Rengør KUN motorenheden med en fugtig klud.



ADVARSEL!

NEDSÆNK ALDRIG MOTORENHEDEN I VAND, OG SKYL DEN IKKE UNDER RINDENDE VAND. (FIG.3)

- Inden du stiller citruspresseren på plads, skal du rulle ledningen op igen omkring ledningsoprullen og blokere den i rillen. (fig. 4)
- Sæt låget på beholderen igen.

HVIS CITRUSPRESSEREN IKKE VIRKER

Hvis citruspresseren fungerer uregelmæssigt, eller hvis du er i tvivl, må du ikke bruge den og skal henvende dig til din Alessi-forhandler.

I det følgende finder du nogle god råd til selv at løse eventuelle mindre problemer, som ofte kun skyldes uomærksomhed:

- **Hvis motoren ikke starter:**
 - har du sat stikket i stikkontakten?
 - svarer spændingen på dit el-anlæg til den spænding, som er angivet på bunden af citruspresserens motorenhed.
 - har du afmonteret pressekegle, si og beholder rigtigt?
 - har du trykket tilstrækkeligt fast på pressekeglen?

- Hvis problemet fortsætter, må du ikke forsøge at pille ved apparatet. Henvend dig til din Alessi-forhandler.
- **Hvis saften løber ud fra beholderens kant:**

- har du sænket tuden til ÅBEN position?
- har du kontrolleret, om sien er tilstoppet med rester fra presningen?

RESERVEDELE

Du kan anmode om dem hos din Alessi-forhandler og nemt udskifte de følgende komponenter:

- A - låg
B - pressekegle
C - si
D - beholder
E - tud
H - motortap

GARANTI

Dette produkt er dækket af en to års garanti fra og med salgsdatoen. Garantien dækker alle fabrikationsfejl. Skader, som skyldes utilsigtede slag og dårlig brug er derfor ikke dækket af garantien.

Alessi frasiger sig ethvert ansvar for skader, som skyldes forkert brug.

Garantien ligger i emballagen.

BORTSKAFFELSE

Smid ikke apparatet ud i naturen ved dets levetids afslutning, men henvend dig til et specifikt bortskaffelsescenter. Adskil apparatets dele for at kunne eliminere dem iht. de gældende bortskaffelsesbestemmelser i dit land. Forsøg ikke at åbne motorenheden med tvang.

WEEE findes i emballagen.

FØDEVARESIKKERHED

De anvendte materialer til fremstillingen af dette apparat er beregnet til kontakt med fødevareprodukter og er i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Die Verwendung von Elektrogeräten erfordert immer die Einhaltung allgemeiner Sicherheitsvorschriften, um das Risiko eines Stromschlags und/oder einer Körperverletzung zu verringern. Diese Vorsichtsmaßnahmen umfassen:

1. DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM UND VOLLSTÄNDIG DURCHLESEN, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN. Bewahren Sie diese zum Nachschlagen während der gesamten Lebensdauer des Geräts auf.
2. DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE VERWENDUNG IM HAUSHALT BESTIMMT Das Produkt nicht im Freien verwenden.
3. Nicht in Wasser tauchen.
4. Stellen Sie sicher, dass der Versorgungsstrom mit der Angabe auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
5. Versorgungskabel, Stecker oder Motorgruppe nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
6. Reinigen Sie die Motorgruppe mit einem trockenen Tuch.
7. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Verwendung ist, bevor Komponenten montiert oder entfernt werden und bevor Reinigungsarbeiten ausgeführt werden.
8. Um möglichen Gefahren vorzubeugen, das Produkt nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker verwenden, oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zum nächstgelegenen autorisierten Kundendienst, um es überprüfen, reparieren oder technisch oder mechanisch ändern zu lassen. Bei Bedarf können Sie sich unter nachstehender E-Mail-Adresse an die Alessi SpA wenden: help@alessi.com
9. Versuchen Sie niemals, den Motorblock gewaltsam zu öffnen.
10. Geben Sie besonders acht, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern oder direkt von diesen verwendet wird.
11. Der Einsatz von nicht empfohlenem oder nicht vom Hersteller geliefertem Zubehör kann Brandgefahr, Stromschlag oder Körperverletzungen verursachen.
12. Lassen Sie das Kabel nicht von der Tischkante oder der Arbeitsfläche herunterhängen. Vermeiden Sie jede Position, bei der man darüber stolpern oder sich verhängen könnte.
13. Verwenden Sie keine Adapter und/oder Kabelverlängerungen.
14. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker von der Steckdose zu ziehen.
15. Lassen Sie das Kabel nicht in Berührung mit heißen Oberflächen wie beispielsweise Kochfeldern treten.
16. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von Gas- oder Elektrobrennern oder heißen Öfen.

17. Nach dem Auspacken des Geräts die Kunststoffbeutel korrekt entsorgen, da sie eine Gefahr für Kinder und Behinderte darstellen könnten.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
19. Warten Sie zum Trennen der Zitruspresse den Stillstand des Motors ab, ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
20. Vermeiden Sie den Kontakt mit Teilen in Bewegung.
21. Trennen Sie das Gerät stets von der Stromversorgung, wenn es nicht beaufsichtigt wird und bevor Zusammenbau-, Zerlegungs- oder Reinigungsvorgänge ausgeführt werden.
22. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, sofern sie von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, nachdem die Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts bekannt gemacht wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren ohne Aufsicht durchgeführt werden. Das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.
23. Die Zitruspresse darf nur dann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwendet werden, wenn sie angemessenen beaufsichtigt werden und Anweisungen für die sichere Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
24. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden. Bei Bedarf wenden Sie sich unter nachstehender E-Mail-Adresse an die Alessi SpA: help@alessi.com
25. Die Gebrauchsanweisungen müssen Details enthalten, wie die Oberflächen zu reinigen sind, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommen.
26. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Sieb oder der Schutzdecke beschädigt sind oder sichtbare Risse aufweisen.

**KINDER MÜSSEN BEAUFSICHTIGT
WERDEN, UM SICHERZUSTELLEN,
DASS SIE NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN**

**DAS GERÄT IST FÜR DIE
VERWENDUNG IM HAUSHALT UND
IN INNENRÄUMEN BESTIMMT
DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN**

WWW.ALESSI.COM

NE02 "Toru" Elektrische Zitruspresse

Diese von Oki Sato, dem Designunternehmen Nendo im Jahr 2024 entworfene Zitruspresse wurde getestet und zertifiziert, um die Sicherheit des Verbrauchers zu gewährleisten. Sie ist aus Edelstahl 18/10 und thermoplastischem Harz gefertigt.

BESCHREIBUNG DER ZITRUSPRESSE

- A - Deckel mit Knopf aus thermoplastischem Harz
 - B - Presseinsatz
 - C - Stahlsieb
 - D - Behälter aus Stahl und thermoplastischem Harz
 - E - Ausgusstülle aus thermoplastischem Harz
 - F - Motorgruppe
 - G - Kabeltrommelfach
 - H - Motorbolzen
 - I - Netzkabel
- (Abb. 1)



ACHTUNG!

BEWAHREN SIE DAS GERÄT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.

DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE VERWENDUNG IM HAUSHALT BESTIMMT.



ACHTUNG!

- Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushaltsanwendungen und ähnlichen Zwecke bestimmt, wie:
 - in Kochbereichen, die für Personal

in Geschäften, Büros und sonstigen gewerblichen Umgebungen bestimmt sind;

- in kleinen Industriebetrieben; in landwirtschaftlichen Betrieben;
- seitens Kunden in Hotels, Motels und sonstigen.
- Beherbergungseinrichtungen;
- Frühstückspensionen.

ERSTER GEBRAUCH

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, ob alle Teile der Zitruspresse einwandfrei sind.

- Demontieren Sie die abnehmbaren Teile (Deckel, Presseinsatz, Sieb, Behälter) durch Anheben.
- Waschen Sie diese mit Warmwasser und Flüssigspülmittel.
- Nachspülen und sorgfältig abtrocknen.
- Bringen Sie Behälter, Sieb und Presseinsatz wieder an. (Abb. 2)

HINWEIS: Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder die Motorgruppe nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. (Abb. 3)

GEBRAUCH

- Überprüfen Sie, dass die Spannung Ihrer elektrischen Anlage, mit der auf dem Boden der Motorgruppe der Zitruspresse angegebenen, übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass die Zitruspresse stabil auf der Arbeitsfläche positioniert ist und sich außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
- Rollen Sie das elektrische Kabel von der Kabelaufwicklung ab. (Abb. 4). Stellen Sie außerdem sicher, dass das Kabel nicht von der Arbeitsfläche herunterhängt. (Abb. 5)

- Nehmen Sie den Deckel ab.
- Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose ein.
- Stellen Sie ein Glas oder einen Behälter unter die Ausgusstülle.
- Schieben Sie die Ausgusstülle nach unten in die Position OFFEN.
- Halbieren Sie die auszupressende Frucht, sodass sie bequem auf den Presseinsatz aufgesetzt werden kann.
- Drücken Sie die Frucht mit der Hand fest auf den Presseinsatz. Der Motor läuft automatisch an, der Presseinsatz beginnt sich zu drehen und der Saft läuft in das Glas hinunter.
- Heben Sie die Hand von der Frucht, um den Motor zu stoppen.
- Schieben Sie die Ausgusstülle nach oben in die Position GESCHLOSSEN, um zu vermeiden, dass der restliche Saft beim Wechseln des Glases oder auch nach dem Gebrauch herauströpf. (Abb. 6)

Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten am Stück.

REINIGUNG

- ZIEHEN SIE DEN STECKER AUS DER STECKDOSE. Reinigen Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch, um zu vermeiden, dass Fruchtfleischrückstände antrocknen und schwieriger zu entfernen sind.
- Nehmen Sie die abnehmbaren Teile ab, indem Sie den Behälter festhalten, und bringen Sie diese zur Spül.
- Zerlegen Sie Presseinsatz, Sieb und Behälter. (Abb. 2)
- Entfernen Sie Fruchtfleischrückstände aus dem Sieb.
- Waschen Sie Presseinsatz, Sieb und Behälter mit Warmwasser und Flüssigspülmittel.
- Nachspülen und sorgfältig abtrocknen.



ADVARSEL!

- Der Behälter wurde entwickelt, um das Ablaufen des Wassers nach dem Nachspülen zu vereinfachen. Für eine bessere Trocknung stellen Sie ihn in leicht geneigter Position ab. (Abb. 8)

Reinigung der Ausgusstülle: Für eine gründlichere Reinigung der Ausgusstülle muss diese nach unten gedrückt und mit einem Wasserstrahl ausgespült werden (Abb. 7)

HINWEIS: Presseinsatz, Sieb und Behälter können im Geschirrspüler gewaschen werden, müssen aber im Oberkorb positioniert werden, um einen Kontakt mit den Heizwiderständen zu vermeiden. Geben Sie acht, dass die verwendeten Spülmittel und Zusätze ebenso wie die beim Waschvorgang erreichten hohen Temperaturen die Oberflächenbeschichtung des Produktes beschädigen können.

Reinigen Sie die Motorgruppe NUR mit einem feuchten Tuch.



ACHTUNG!

TAUCHEN SIE NIE DIE MOTORGRUPPE INS WASSER UND SPÜLEN SIE DIESE NICHT UNTER FLIESENDEM WASSER. (Abb. 3)

- Wickeln Sie vor dem Verwahren der Zitruspresse das Kabel um die

- Kabelaufwicklung und sichern Sie es in der entsprechenden Ausnehmung. (Abb. 4)
- Setzen Sie den Deckel wieder auf den Behälter.

BEI FEHLFUNKTION

Im Allgemeinen die Zitruspresse bei unregelmäßigem Betrieb oder im Zweifelsfall nicht verwenden und wenden Sie sich an Ihren Alessi Vertragshändler.

Nachstehend einige Empfehlungen, um etwaige kleine Störungen selbst zu beheben, die häufig nur durch eine kleine Unaufmerksamkeit verursacht werden:

- Wenn der Motor nicht anläuft:**
 - Haben Sie den Stecker in die Steckdose gesteckt?
 - Entspricht die Spannung Ihrer elektrischen Anlage der auf dem Boden der Motorgruppe angegebenen?
 - Haben Sie den Presseinsatz, das Sieb und den Behälter wieder korrekt eingesetzt?
 - Haben Sie genug Druck auf den Presseinsatz ausgeübt?

Versuchen Sie nicht am Gerät zu manipulieren, wenn die Störung bestehen bleibt. Wenden Sie sich an Ihren Alessi Vertragshändler.
- Wenn der Saft über den Rand des Behälters austritt:**
 - Haben Sie die Ausgusstülle in die Position OFFEN gebracht?
 - Haben Sie überprüft, dass das Sieb nicht mit den Resten der vorherigen Pressung verstopft ist?

ERSATZTEILE

Folgende Komponenten können Sie bei Ihrem Alessi Vertragshändler anfordern

und bequem selbst austauschen:

- A - Deckel
- B - Presseinsatz
- C - Sieb
- D - Behälter
- E - Ausgusstülle
- H - Motorbolzen

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von zwei Jahren ab Verkaufsdatum.

Die Garantie deckt alle Herstellungsfehler ab, Schäden durch versehentliche Stöße und Missbrauch sind ausgeschlossen.

Alessi lehnt jede Haftung für Schäden ab, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.

GARANTIE in der Verpackung

ENTSORGUNG

Wenden Sie sich zum Entsorgen des Geräts am Ende seiner Lebensdauer an ein Entsorgungszentrum.

Zerlegen Sie seine Komponenten, um sie nach den Entsorgungsvorschriften in Ihrem Land zu entsorgen.

Versuchen Sie niemals, den Motorblock gewaltsam zu öffnen.

WEEE in der Verpackung.

LEBENSMITTEL-SICHERHEIT

Die für die Herstellung dieses Geräts eingesetzten Materialien sind dazu bestimmt, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Español

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

El uso de equipos eléctricos siempre requiere el cumplimiento de las precauciones generales de seguridad con el fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas y/o lesiones a las personas. Estas precauciones incluyen, entre otras:

- LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE MANERA COMPLETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. Consérvelas y consúltelas durante todo el período de uso del producto.
- ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO SOLAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO No use el producto en exteriores.
- No sumergir en el agua.
- Comprobar que la corriente de alimentación corresponda a la indicada en la placa de características del aparato.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumergir el cable de alimentación, el enchufe o la unidad del motor en agua o cualquier otro líquido.
- Limpiar el grupo motor con un paño seco.
- Desconectar el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, antes de montar o desmontar componentes y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- Para evitar cualquier peligro, no utilizar el producto si el cable o el enchufe están dañados, o si el equipo no funciona correctamente o se ha dañado de algún modo. Lleve el dispositivo al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o modificación técnica o mecánica. En caso de necesidad, puede contactar con Alessi SpA escribiendo a la dirección de e-mail : help@alessi.com
- No forzar el grupo motor para abrirlo.
- Prestar la máxima atención cuando se utiliza el aparato cerca de niños o lo utilizan directamente los niños.
- El uso de accesorios no recomendados o suministrados por el fabricante puede provocar riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No dejar el cable colgando del borde de la mesa ni de la superficie de trabajo. Evite cualquier posición donde se pueda tropezar o atascar.
- No utilizar adaptadores y/o prolongaciones.
- No tirar del cable para retirar la clavija de la toma de corriente.
- No permitir que el cable entre en contacto con superficies calientes, como, por ejemplo, la hornilla.
- No colocar el producto en o cerca de quemadores de gas o eléctricos, o de un horno caliente.

17. Después de desembalar el aparato, eliminar correctamente las bolsas de plástico, ya que son una fuente de peligro para niños y personas inválidas.
18. No utilizar el aparato para fines diferentes de su uso previsto.
19. Para desconectar el exprimidor, esperar a que se detenga el motor, luego, desconectar el enchufe de la toma de la pared.
20. Evitar el contacto con las partes en movimiento.
21. Desconectar siempre el aparato de la red de alimentación cuando no esté supervisado y, antes de realizar cualquier operación de montaje, desmontaje o limpieza.
22. Este aparato puede ser utilizado por niños que hayan cumplido 8 años de edad, siempre que estén supervisados por un adulto, comunicándole previamente las instrucciones con respecto al uso seguro del artefacto, y que comprendan los peligros relacionados con el mismo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños que no hayan cumplido los 8 años de edad y sin supervisión. Mantener el equipo y el cable correspondiente fuera del alcance de los niños que no hayan cumplido los 8 años de edad.
23. Este exprimidor puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia, con la condición de que reciban supervisión e instrucciones adecuadas relativas al uso seguro del aparato y comprendan los peligros inherentes al mismo. No permitir que los niños jueguen con el equipo.
24. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por un centro de asistencia autorizado. En caso de necesidad, contactar con Alessi SpA escribiendo a la dirección de e-mail: help@alessi.com
25. Las instrucciones deben detallar cómo limpiar las superficies en contacto con los alimentos
26. No utilizar el aparato si el tamiz o la tapa de protección están dañados o presentan grietas visibles.

CONTROLE A LOS NIÑOS PARA ASEGURARSE DE QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO

**EL APARATO ESTÁ DESTINADO AL
USO DOMÉSTICO E INTERNO**

**CONSERVAR LAS PRESENTES
INSTRUCCIONES**


WWW.ALESSI.COM

NE02 "Toru" Exprimidor eléctrico

Este exprimidor, diseñado por Oki Sato del estudio Nendo en 2024, ha sido sometido a ensayos y certificado para garantizar la seguridad del consumidor. Está realizado en acero inoxidable 18/10 y resina termoplástica.

DESCRIPCIÓN DEL EXPRIMIDOR

- A - Tapa con pomo en resina termoplástica
 - B - Cono
 - C - Tamiz de acero
 - D - Contenedor de acero y resina termoplástica
 - E - Pico de resina termoplástica
 - F - Grupo motor
 - G - Compartimento enrollable
 - H - Perno motor
 - I - Cable de alimentación
- (fig. 1)



de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- en ambientes tipo «bed and breakfast».

PRIMER USO

Después de sacar el exprimidor del embalaje, compruebe que todos sus componentes estén intactos.

- Desmonte las partes desmontables (tapa, cono, tamiz, contenedor) levantándolas.
- Lávalas con agua caliente y detergente líquido para lavar platos.
- Enjuáguelas y séquelas bien.
- Vuelva a montar el contenedor, el tamiz y el cono. (fig. 2)

NOTA: No sumerja el cable, el enchufe ni el grupo motor en agua u otros líquidos. (fig. 3)

USO

- Compruebe que la tensión de su instalación eléctrica corresponda a la indicada en la parte inferior del grupo motor del exprimidor.
- Compruebe que el exprimidor esté firmemente colocado en la encimera y que esté fuera del alcance de los niños.
- Desenrolle el cable eléctrico del enrollacables. (fig. 4) Compruebe también que el cable no cuelgue de la encimera. (fig. 5)
- Quite la tapa.
- Introduzca el enchufe en la toma de corriente.
- Ponga un vaso o un recipiente debajo del pico.
- Empuje el pico hacia abajo a la posición ABIERTO.
- Corte por la mitad la fruta que vaya a exprimir, para poder colocarla fácilmente en el cono.
- Utilizando la mano, presione firmemente la fruta contra el cono. El motor se pondrá en marcha

automáticamente, el cono comenzará a girar y el zumo caerá en el vaso.

- Levante la mano de la fruta para detener el motor.
- Para evitar que el zumo que queda gotee al cambiar de vaso o después de usarlo, empuje el pico hacia arriba hasta la posición CERRADO. (fig. 6)

No utilice el aparato de forma continua durante más de 10 minutos.

LIMPIEZA

- **DESENCHUFE EL APARATO.**
Limpie el aparato inmediatamente después del uso, para que evitar que los restos de pulpa se sequen y sea más difícil eliminarlos.
- Quite las partes desmontables, sujetando el contenedor y póngalas en el fregadero.
- Desmonte cono, tamiz y contenedor. (fig. 2)
- Retire todos los restos de pulpa del tamiz.
- Lave el cono, el tamiz y el contenedor con agua caliente y detergente líquido para platos.
- Enjuáguelos y séquelos bien.



¡ATENCIÓN!

- El contenedor se ha diseñado para facilitar la evacuación del agua de aclarado. Para un secado óptimo, apóyelo en una posición un poco inclinada. (fig.8)

Cómo limpiar el pico: para limpiar mejor el pico, empújelo hacia abajo y haga pasar un chorro de agua por su interior (fig 7)

NOTA: El cono, el tamiz y el contenedor se pueden lavar en el

lavavajillas, pero deben colocarse en la cesta superior para evitar el contacto con las resistencias. Preste atención porque los detergentes y los aditivos utilizados, así como las altas temperaturas que se alcanzan durante el ciclo de lavado pueden dañar el acabado superficial del trabajo.

Limpie el grupo motor SOLO con un paño húmedo.



¡ATENCIÓN!

NO SUMERJA NUNCA EL GRUPO MOTOR EN AGUA Y NO LO ENJUAGUE BAJO EL AGUA CORRIENTE. (FIG.3)

- Antes de guardar el exprimidor, enrolle el cable en el enrollable y fíjelo en la ranura correspondiente. (fig. 4)
- Vuelva a colocar la tapa sobre el contenedor.

EN CASO DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO

En general, en caso de funcionamiento anómalo o en caso de duda, no utilice el exprimidor y póngase en contacto con su vendedor Alessi.

A continuación, encontrará algunos consejos para resolver pequeños problemas, que a menudo son causados solamente por un ligero descuido:

- **Si el motor no arranca:**
 - ¿Ha introducido el enchufe en la toma de corriente?
 - ¿La tensión de su instalación eléctrica corresponde a la indicada en la parte inferior del grupo motor del exprimidor?

- ¿Ha montado correctamente el contenedor, el tamiz y el contenedor?
- ¿Ha ejercido bastante presión sobre el cono?

Si el problema continúa, no intente arreglar el aparato y diríjase a su vendedor Alessi.

- **Si el zumo se derrama por el borde del contenedor:**
 - ¿Ha bajado el pico a la posición ABIERTO?
 - ¿Ha comprobado que el tamiz no esté obstruido por los restos del zumo?

REPUESTOS

Si lo desea, puede pedir los siguientes componentes a su vendedor Alessi y cambiarlos usted mismo:

- A - tapa
B - cono
C - tamiz
D - contenedor
E - pico
H - perno motor

GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía de dos años a partir de la fecha de venta.

La garantía cubre todos los defectos de fabricación. Por lo tanto, quedan excluidos los daños causados por golpes accidentales y mal uso.

Alessi declina toda responsabilidad por daños debidos a un uso inadecuado.

La garantía está incluida en el paquete.

ELIMINACIÓN

Al final de su ciclo de vida, no elimine el dispositivo en el medio ambiente, póngase en contacto con un centro de elimina-

ción específico.

Desmonte sus componentes para eliminarlos de acuerdo con las normas de eliminación de residuos vigentes en su país. Nunca intente forzar el grupo motor para abrirlo.

RAEE (WEEE) incluida en el paquete.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Los materiales utilizados para fabricar este aparato están destinados a entrar en contacto con los alimentos y cumplen los requisitos legales.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor het gebruik van elektrische apparaten moeten de algemene veiligheidsmaatregelen altijd worden getroffen om het risico op elektrische schokken en /of persoonlijk letsel te beperken. Deze voorzorgsmaatregelen zijn de volgende:

1. LEES DE VOLLEDIGE INSTRUCTIES AANDACHTIG ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN. Bewaar en raadpleeg de gebruiksaanwijzingen gedurende de volledige gebruikspériode van het product.
2. DIT PRODUCT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. Gebruik het product niet buiten.
3. Dompel het product niet onder in water.
4. Controleer dat de voedingsstroom overeenkomt met de waarde die is aangegeven op het plaatje van het apparaat.
5. Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag u het stroomsnoer, de stekker of de motorgroep niet in water of eender welke vloeistof terechtkomen.
6. Reinig de motorgroep met een droge doek.
7. Koppel het apparaat los van het stroomnet wanneer het niet wordt gebruikt, alvorens componenten aan te brengen of te verwijderen en alvorens het apparaat te reinigen.
8. Om elk gevaar te vermijden, mag u het product niet gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet correct werkt of als het op een of andere manier is beschadigd. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende assistentiecentrum om het te laten reviseren, te laten herstellen of technisch of mechanisch te laten aanpassen. Indien nodig kunt u contact opnemen met Alessi SpA via het e-mailadres: help@alessi.com.
9. Probeer nooit de motorgroep te forceren om ze te openen.
10. Houd uw volledige aandacht bij het apparaat wanneer het wordt gebruikt nabij kinderen of wanneer zij het gebruiken.
11. Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen of geleverd door de fabrikant kan voor brandgevaar, elektrische schokken of persoonlijk letsel zorgen.
12. Laat het snoer niet van de rand van de tafel of van het werkoppervlak hangen. Vermijd eender welke plaats waar men over het snoer kan struikelen of erin verstrikt kan raken.
13. Gebruik geen adapters en/of verlengsnoeren.
14. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken
15. Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met warme oppervlakken zoals bijvoorbeeld kookplaten.
16. Zet het product niet op of nabij gasbranders, elektrische branders of een hete oven.

17. Nadat u het apparaat heeft uitgepakt, moet u de plastic zakken die gevvaarlijk kunnen zijn voor kinderen en mindervaliden, op een correcte manier verwerken.
18. Gebruik het apparaat niet voor oneigenlijk gebruik.
19. Om de citruspers uit te trekken, wacht u tot de motor tot stilstand is gekomen en dan trekt u de stekker uit het stopcontact.
20. Vermijd contact met de bewegende onderdelen.
21. Koppel het apparaat altijd los van het stroomnet wanneer het onbewaakt wordt achtergelaten en voordat het wordt gemonteerd, uit elkaar wordt gehaald of wordt gereinigd.
22. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen die minstens 8 jaar oud zijn, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan van een volwassene, na kennisgeving van de instructies voor een veilig gebruik van het apparaat en op voorwaarde dat ze de aan het apparaat verbonden gevaren begrijpen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die jonger zijn dan 8 jaar en zonder toezicht. Houd het apparaat en de relatieve kabel buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
23. De citruspers kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of zonder ervaring mits ze worden bijgestaan, geschikte aanwijzingen krijgen voor het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren beseffen die gepaard gaan met het gebruik. Sta niet toe dat kinderen met het apparaat spelen.
24. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant of door een erkend assistentiecentrum. Neem indien nodig contact op met Alessi SpA via het e-mailadres: help@alessi.com
25. De instructies moeten informatie bevatten over de reiniging van oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen
26. Gebruik het apparaat niet als de zeef of het beschermdeksel beschadigd zijn of zichtbare barsten hebben.

LET OP DAT KINDEREN NIET MET HET APPARAAT SPELEN

**HET APPARAAT IS BESTEMD
VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
BINNENSHUIS**

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

WWW.ALESSI.COM

NE02 "Toru" Elektrische citruspers

Deze elektrische citruspers, ontworpen door Oki Sato, studio Nendo in 2024, is getest en gecertificeerd om de veiligheid van de consument te garanderen.

Hij is gemaakt van 18/10 roestvrij staal en thermoplastische hars.

BESCHRIJVING VAN DE CITRUSPERS

- A - Deksel met knop van thermoplastische hars
 - B - Perskegel
 - C - Stalen zeef
 - D - Sapreservoir van staal en thermoplastische hars
 - E - Tuit van thermoplastische hars
 - F - Motorgroep
 - G - Opbergruimte voor snoer
 - H - Aandrijfjas
 - I - Netsnoer
- (afb. 1)



OPGELET!

HOUD HET APPARAAT BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

DIT PRODUCT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.



OPGELET!

- Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt in huishoudelijke toepassingen en dergelijke, waaronder:
 - in kookzones die zijn voorbehouden voor personeel in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen;
 - in kleine industrieën; in boerderijen;
 - gebruik door klanten van

hotels, motels en andere accommodatie-omgevingen;

- in omgevingen zoals een bed and breakfast.

EERSTE GEBRUIK

Nadat u de citruspers uit de verpakking heeft gehaald, moet u ervoor zorgen dat elk onderdeel ervan intact is.

- Haal alle verwijderbare onderdelen (deksel, perskegel, zeef, sapreservoir) uit elkaar door ze op te tillen.
- Was deze onderdelen met warm water en vloeibaar vaatwasmiddel.
- Spoel ze af en droog ze zorgvuldig af.
- Breng het sapreservoir, de zeef en de perskegel terug aan. (afb. 2)

OPMERKING: Dompel het snoer, de stekker of de motorgroep niet onder in water of andere vloeistoffen. (afb. 3)

GEBRUIK

- Controleer dat de spanning van uw elektriciteitsvoorziening overeenkomt met de waarde die is aangegeven op de onderzijde van de motorgroep van de citruspers.
- Controleer dat de citruspers stabiel is op het werkoppervlak en dat hij zich buiten het bereik van kinderen bevindt.
- Wikkel het stroomsnoer af uit de opbergruimte. (afb. 4)
Controleer ook dat het snoer niet van het werkoppervlak hangt. (afb. 5)
- Verwijder het deksel.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Plaats een glas of eenhouder onder de tuit.
- Duw de tuit omlaag in de OPEN stand.
- Snij het te persen fruit in twee zodat het gemakkelijk op de perskegel past.
- Duw het fruit stevig op de perskegel met de hand. De motor start

automatisch, de perskegel begint te draaien en het sap loopt in het glas.

- Haal uw hand van het fruit om de motor stil te leggen.
- Om te vermijden dat er sapresten nadruppelen bij het verwisselen van het glas of sowieso na het gebruik, duwt u de tuit omhoog in de GESLOTEN stand. (afb. 6)

Gebruik het apparaat niet langer dan 10 minuten aan één stuk.

REINIGING

- TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.
Reinig het apparaat meteen na gebruik om te vermijden dat pulpresten uitdrogen en moeilijker te verwijderen zijn.
- Verwijder de verwijderbare onderdelen terwijl u het sapreservoir vasthoudt en leg ze in de gootsteen.
- Haal de perskegel, de zeef en het sapreservoir uit elkaar. (afb. 2)
- Verwijder de pulpresten uit de zeef.
- Was de perskegel, de zeef en het sapreservoir met warm water en vloeibaar vaatwasmiddel.
- Spoel ze af en droog ze zorgvuldig af.



OPGELET!

- Het sapreservoir is zo ontworpen dat het water na het afspoelen gemakkelijk wegloopt. Plaats het een beetje schuin om het beter te laten drogen. (fig. 8)

De tuit reinigen: duw de tuit omlaag en laat de waterstraal erdoorheen lopen om hem beter te reinigen (fig. 7)

OPMERKING: De perskegel, de zeef en het sapreservoir kunnen in de vaatwasser worden gewassen

maar dan wel in het bovenste schap om contact met de weerstanden te vermijden.

Let erop dat de afwerking van het oppervlak van het product schade kan oplopen door de gebruikte vaatwasmiddelen en additieven maar ook door de hoge temperaturen tijdens de wascyclus.

Reinig de motorgroep UITSLUITEND met een vochtige doek.



OPGELET!

DOMPEL DE MOTORGROEP NOoit ONDER IN WATER EN SPOEL ZE NIET AF ONDER STROMEND WATER. (AFB. 3)

- Wind het snoer op in de opbergruimte en maak het vast in de aangewezen groef alvorens de citruspers op te bergen. (fig. 4)
- Plaats het deksel terug op het sapreservoir.

BIJ STORINGEN

Gebruik de citruspers in het algemeen niet wanneer hij niet goed werkt of u betwijfelt dat hij goed werkt. Neem dan contact op met uw Alessi-handelaar. Hierna volgen enkele tips om zelf eventuele kleine problemen op te lossen. Deze problemen zijn vaak gewoon het gevolg van een kleine onoplettendheid:

- Als de motor niet start:
 - steekt de stekker in het stopcontact?
 - komt de spanning van uw elektriciteitsvoorziening overeenkomt met de waarde die is aangegeven op de onderzijde van de motorgroep?
 - heeft u de perskegel, de zeef en het

- sapreservoir correct aangebracht?
- heeft u voldoende druk uitgeoefend op de perskegel?

Als het probleem aanwezig blijft, probeer het apparaat dan niet zelf te herstellen maar neem contact op met uw Alessi-handelaar.

- Als het sap over de rand van het sapreservoir stroomt:
 - heeft u de tuit in de OPEN stand gezet?
 - heeft u gecontroleerd dat de zeef niet verstoppt is door persresten?

ONDERDELEN

U kunt de volgende componenten aanvragen bij uw Alessi-handelaar en gemakkelijk zelf vervangen:

- A - deksel
- B - perskegel
- C - zeef
- D - sapreservoir
- E - tuit
- H - aandrijfjas

GARANTIE

Dit product heeft een garantie van twee jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie dekt alle fabricagefouten maar geen schade die veroorzaakt is door onopzetelige impacten en foutief gebruik.

Alessi verwerpt elke verantwoordelijkheid voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik.
De garantie is bijgevoegd in de verpakking.

VERWERKING

Zorg ervoor dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet in het milieu terechtkomt maar breng het naar een centrum voor het verwerken.

Haal alle componenten uit elkaar om ze volgens de in uw land geldende verwerkingsrichtlijnen te kunnen verwerken. Probeer nooit de motorgroep te forceren om ze te openen.

AEEA (WEEE) bijgevoegd in verpakking.

GESCHIKTHEID VOOR VOEDINGSMIDDELEN

De materialen die gebruikt zijn voor de productie van dit apparaat zijn bestemd voor contact met voedingsmiddelen en zijn conform de wettelijke bepalingen.

Norsk

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Bruken av elektriske apparater krever at man overholder noen generelle sikkerhetsforholdsregler for å redusere fare for elektriske støt og/eller personskader. Disse forholdsreglene omfatter:

1. LES ALLE INSTRUKSJONENE NØYE FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på dem og konsulter dem så lenge produktet brukes.
2. DETTE PRODUKTET ER UTELUKKENDE LAGET FOR BRUK I HJEMMET ikke bruk produktet utendørs.
3. Ikke senk det ned i vann.
4. Kontroller at spenningen tilsvarer den som er oppgitt på apparatets typeskilt.
5. Ikke senk ledningen, støpslet eller motorenheten ned i vann eller annen væske for å unngå fare for elektrisk støt.
6. Rengjør motorenheten med en tørr klut.
7. Koble apparatet fra strømmen når det ikke brukes, før deler monteres eller demonteres, og før rengjøring.
8. For å unngå enhver fare må ikke produktet brukes med hvis ledningene eller støpslet er ødelagt, eller hvis ikke apparatet fungerer skikkelig, eller på noen måte er skadet. Ta apparatet med til nærmeste godkjente servicesenter for kontroll, reparasjon, eller en teknisk eller mekanisk endring. Ved behov kan du kontakte Alessi SpA på følgende e-postadresse: help@ alessi.com
9. Aldri bruk kraft for å prøve å åpne motorenheten.
10. Vær veldig oppmerksom når apparatet brukes i nærheten av barn eller av barn.
11. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt eller levert av produsenten kan forårsake brannfare, elektrisk støt eller personsarker.
12. Ikke la ledningen henge over kanten av bordet eller kjøkkenbenken. Unngå enhver posisjon hvor du snuble eller henge deg fast i apparatet.
13. Ikke bruk adapttere og/eller skjoteledninger
14. Ikke dra i ledningen for å trekke støpslet ut av stikkontakten
15. Ikke la ledningen komme i kontakt med varme overflater, som f.eks. platetopper.
16. Ikke plasser produktet oppå eller i nærheten av gassbrennere, elektriske plater eller en varm stekeovn.
17. Etter å ha pakket ut apparatet må du kaste plastpostene ettersom de kan utføre en fare for barn og funksjonshemmede.
18. Ikke bruk apparatet til annen enn tilskikt bruk.

19. For å koble fra sitruspressen, vent til motoren har stoppet og trekk støpslet ut av stikkontakten.
20. Unngå kontakt med deler i bevegelse.
21. Koble alltid apparatet fra strømmen når det står uten tilsyn og før montering, demontering eller rengjøring.
22. Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år under tilsyn av en voksen og etter opplæring i en sikker bruk av apparatet og risikoene knyttet til bruken.
Rengjøringen og vedlikeholdet må ikke utføres av barn under 8 år og uten overoppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
23. Sitruspressen kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uten erfaring, forutsatt at de får tilstrekkelig tilsyn og opplæring i en sikker bruk av apparatet og risikoene knyttet til bruken.
Ikke la barn leke med apparatet.
24. Hvis ledningen er ødelagt, må den skiftes ut av produsenten eller et godkjent servicesenter. Ved behov kan du kontakte Alessi SpA på følgende e-postadresse:
help@alessi.com
25. Instruksjonene må inneholde detaljer om rengjøring av overflater som kommer i kontakt med matvarer.
26. Ikke bruk apparatet hvis sikten eller lokket er skadet eller har synlige sprekker.

PASS PÅ AT BARNA IKKE LEKER MED APPARATET

APPARATET SKAL BRUKES TIL HJEMMET OG TIL INNENDØRS BRUK

TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN

WWW.ALESSI.COM

NE02 "Toru" Sitruspressen

Denne elektriske sitruspressen er utformet av Oki Sato, studio Nendo i 2024, og har blitt testet og sertifisert for å garantere brukerens sikkerhet. Den er laget i rustfritt stål 18/10 og termoplastharpiks

BESKRIVELSE AV SITRUSPRESSEN

- A - Lokk med knott i termoplastharpiks
- B - Kjegle
- C - Stålsikt
- D - Beholder i stål og termoplastharpiks
- E - Tut i termoplastharpiks
- F - Motorenhet
- G - Ledningsoppbevaring
- H - Motoraksel
- I - Strømledning
(fig. 1)



ADVARSEL!

HOLD APPARATET UTENFOR BARNS REKKEVIDDE.
DETTE PRODUKTET ER KUN BEREGET TIL HUSHOLDNINGSBruk.



ADVARSEL!

- Dette apparatet er beregnet til husholdningsbruk og lignende anvendelser som f.eks.:
 - på personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidssteder,
 - i småindustrien, på gårder,
 - til bruk av kunder på hoteller, moteller og leilighetshoteller,
 - på bed & breakfast.

FØRSTE BRUK

Pakk ut sitruspressen og kontroller at den er hel.

- Løft opp og ta av de avtakbare delene (lokkt, kjegle, sikt, beholder).
- Vask dem med varmt vann og oppvaskmiddel.
- Skyll og tørk dem godt.
- Gjenmonter beholder, sikt og kjegle. (fig. 2)

MERK: Ikke senk ledningen, støpslet eller motorenheten ned i vann eller annen væske. (fig. 3)

BRUK

- Kontroller at spenningen til det elektriske systemet tilsvarer den som er oppgitt på bunnen av sitruspressens motorenhet.
- Pass på at sitruspressen står stabilt på kjøkkenbenken og utenfor barns rekkevidde.
- Trekk ledningen ut fra ledningsoppbevaringen. (fig. 4)
Kontroller i tillegg at ledningen ikke henger utenfor kjøkkenbenken. (fig. 5)
- Ta av lokket.
- Sett støpslet inn i stikkontakten.
- Sett et glass eller en beholder under tuten.
- Skyv tuten nedover til ÅPEN posisjon.
- Del frukten som skal pressen i to, slik at den enkelt kan legges oppå kjeglen.
- Press frukten nedover på kjeglen med hånden. Motoren starter automatisk, kjeglen begynner å rotere og jusen renner ned i glasset.
- Løft hånden vekk fra frukten for å stoppe motoren.
- Skyv tuten oppover til LUKKET posisjon for å unngå at det drypper jus når du bytter glass, eller uansett etter bruk. (fig. 6)

Ikke bruk apparatet i mer enn 10 minutter sammenhengende.

RENGJØRING

- TREKK STØPSLET UT AV STIKKONTAKTEN.

Rengjør apparatet like etter bruk for å unngå at rester av fruktkjøtt tørker inn og blir vanskelige å fjerne.

- Hold fast i beholderen og ta av de avtakbare delene, og legg dem i vasken.
- Demonter kjeglen, sikten og beholderen. (fig. 2)
- Fjern fruktkjøttrestene fra sikten.
- Vask kjegle, sikt og beholder med varmt vann og oppvaskmiddel.
- Skyll og tork dem godt.



ADVARSEL!

- Beholderen er utformet for å gjøre det enklere å la vannet renne ut etter skylling. For lettere tørking bør du plassere beholderen litt på skrått. (fig.8)

Rengjøring av tuten: for å rengjøre tuten bedre skyver du det nedover og lar vannstrålen passere gjennom tuten (fig 7)

MERK: Kjeglen, sikten og beholderen kan vaskes i oppvaskmaskin, men i den øverste kurven for å unngå at de kommer i kontakt med varmeelementene.

Vær oppmerksom på oppvaskmidlene og tilsetningsstoffene, samt den høye temperaturen som nås under vaskeprogrammet, fordi den kan skade produktets overflatebehandling. Motorenheten må KUN rengjøres med en fuktig klut.



ADVARSEL!

ALDRI SENK MOTORENHETEN NED I VANN ELLER SKYLL DEN UNDER RENNENDE VANN. (FIG.3)

- Før du setter bort sitruspressen ruller du opp ledningen og blokkerer denne i det tilhørende sporet. (fig. 4)
- Sett lokket på plass på beholderen igjen.

VED FEILFUNKSJON

Ved ujevn funksjon eller tvil, ikke sitruspressen og kontakt Alessi-forhandleren. Nedenfor finner du noen råd for å løse små problemer som ofte skyldes oppmerksomhet:

- **Hvis motoren ikke starter:**
 - har du satt støpslet inn i stikkontakten?
 - tilsvarer spenningen til det elektriske systemet med den som er oppgitt på bunnen av sitruspressens motorenhet?
 - har du satt kjeglen, sikten og beholderen riktig på plass?
 - har du presset kraftig nok på kjeglen?

Hvis problemet vedvarer, ikke takle med produktet og kontakt Alessi-forhandleren.

- **Hvis jusen renner ut fra kanten til beholderen:**
 - har du senket tuten til ÅPEN posisjon?
 - har du kontrollert at sikten ikke er tilstoppet av rester fra pressingen?

RESERVEDELER

Kontakt Alessi-forhandleren for følgende deler som du enkelt kan skifte ut selv:

- A - lokk
- B - kjegle
- C - sikt
- D - beholder
- E - Tut
- H - motoraksel

GARANTI

Produktet har en 2 års garanti fra kjøpedato. Garantien dekker alle produksjonsfeil.

Skader forårsaket av utilsiktede støt og skjødesløs bruk er dermed utelukket.

Alessi fraskriver seg ethvert ansvar for skader som skyldes feil bruk.

Garantien ligger i esken.

AVFALLSBEHANDLING

Ikke kast produktet i naturen etter endt levetid, men kontakt et godkjent avhendingscenter.

Kildesorter delene i henhold til landets gjeldende regelverk.

Aldri bruk kraft for å prøve å åpne motorenheten.

RAEE (WEEE) ligger i esken.

MATSIKKERHET

Materialene brukt til fremstillingen av dette apparatet er beregnet på kontakt med matvarer og oppfyller lovkrav.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A utilização de aparelhos elétricos exige sempre o cumprimento das precauções gerais de segurança para reduzir o risco de choque elétrico e/ou lesões a pessoas. Estas precauções incluem:

1. LER ATENTAMENTE E NA ÍNTEGRA AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO. Guarde e consulte-as durante todo o período de utilização do produto.
2. ESTE PRODUTO DESTINA-SE APENAS A USO DOMÉSTICO. Não use o produto ao ar livre.
3. Não mergulhar em água.
4. Verificar se a corrente de alimentação corresponde à indicada na placa de características do aparelho.
5. Para evitar o risco de choque elétrico, não mergulhar o cabo de alimentação, ficha ou a unidade do motor em água ou qualquer outro líquido..
6. Limpar a unidade do motor com uma pano seco .
7. Desligar o aparelho da rede quando não estiver a ser utilizado, antes de montar ou remover componentes e antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza.
8. Para evitar qualquer perigo, não utilize o produto com um cabo ou ficha danificados, ou se o aparelho não funcionar corretamente ou se foi em algum modo danificado. Leve o aparelho ao centro de assistência autorizado mais próximo para ser submetido a revisão, reparação ou modificação técnica ou mecânica. Em caso de necessidade, pode contactar a Alessi SpA no endereço email: help@alessi.com.
9. Nunca tente forçar o grupo motor para o abrir.
10. Preste a máxima atenção quando o aparelho for utilizado próxiimo ou diretamente por crianças.
11. A utilização de acessórios não recomendados ou fornecidos pelo fabricante pode provocar o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais.
12. Não deixe o cabo pender pela borda da mesa ou a bancada de trabalho. Evite qualquer posição em que possa se tropeçar ou enroscar..
13. Não utilize adaptadores e/ou extensões
14. Não puxe o cabo para retirar a ficha da tomada de corrente
15. Não permita que o cabo entre em contacto com superfícies quentes, como por exemplo fogões.
16. Não coloque o produto sobre ou perto de queimadores a gás ou elétricos ou forno quente.
17. Depois de desembalar o aparelho, elimine corretamente os sacos de plástico que possam representar um perigo para as crianças e inválidos.
18. Não utilize o aparelho para finalidades diferentes para as quais está destinado.
19. Para desligar o espremedor, espere que o motor pare, então retire a ficha da tomada.

20. Evite o contacto com as partes em movimento.
21. Desligue sempre o aparelho da rede de alimentação quando não estiver sob supervisão e antes de realizar as operações de montagem, desmontagem ou limpeza..
22. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos, desde que sob a supervisão de um adulto, mediante comunicação das instruções relativas à utilização segura do aparelho e desde que compreendam os perigos associados ao mesmo.
A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças menores de 8 anos e sem supervisão. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
23. O espremedor pode ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência, desde que recebam supervisão e instruções adequadas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos associados ao mesmo.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
24. Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante ou por um centro autorizado. Em caso de necessidade, contacte a Alessi SpA no endereço email: help@alessi.com
25. As instruções detalhadas sobre como limpar as superfícies em contacto com os alimentos
26. Não utilize o aparelho se a peneira ou a tampa de proteção estiverem danificadas ou houver rachaduras visíveis

SUPERVISIONE AS CRIANÇAS PARA GARANTIR QUE NÃO BRINCAM COM O APARELHO

O APARELHO É DESTINADO AO USO DOMÉSTICO E INTERNO

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

WWW.ALESSI.COM

NE02 "Toru" Espremedor elétrico

Concebido por Oki Sato, estúdio Nendo, em 2024, este espremedor elétrico foi testado e certificado para garantir a segurança do consumidor. Foi fabricado em aço inoxidável 18/10 e resina termoplástica.

Descrição do espremedor

- A - Tampa com puxador em resina termoplástica
 - B - Cone
 - C - Peneira de aço
 - D - Recipiente em aço e resina termoplástica
 - E - Bico em resina termoplástica
 - F - Grupo do motor
 - G - Compartimento enrolador do cabo
 - H - Perno do motor
 - I - Cabo de alimentação
- (fig. 1)



ATENÇÃO!

- MANTENHA O APARELHO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
- ESTE PRODUTO DESTINA-SE APENAS A USO DOMÉSTICO.



ATENÇÃO!

- Este aparelho destina-se a ser utilizado nas aplicações domésticas e semelhantes, tais como:
 - nas zonas para cozinhar reservadas ao pessoal nas lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
 - nas pequenas indústrias; - nas quintas;
 - utilização por parte de clientes

de hotéis, motéis e outros ambientes de caráter residencial;
- nos ambientes tipo «bed and breakfast».

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Depois de remover o espremedor da embalagem, certifique-se de que esteja intato em todos os seus componentes.

- Desmonte as peças amovíveis (tampa, cone, peneira, recipiente), levantando-as.
- Lave-as em água quente e detergente líquido para pratos.
- Enxágue e seque-as muito bem.
- Volte a montar o recipiente, a peneira e o cone. (fig.2)

NOTA: Não mergulhe o cabo, a ficha ou o grupo do motor na água ou outros líquidos. (fig.3)

USO

- Verifique se a voltagem do seu sistema elétrico corresponde à indicada no fundo do grupo do motor do espremedor.
- Certifique-se de que o espremedor esteja posicionado de modo estável na bancada de trabalho e fora do alcance das crianças..
- Desenrole o cabo elétrico do enrolador de cabo. (fig.4) Verificar também se o cabo não pende da bancada de trabalho. (fig.5)
- Retire a tampa.
- Insira a ficha na tomada de corrente.
- Coloque um copo ou recipiente debaixo da conduta.
- Empurre a conduta para a posição ABERTA..
- Cortar ao meio a fruta a espremer, de modo a que possa ser facilmente colocada no cone.
- Prima com decisão a fruta no cone com a mão. O motor ligará

automaticamente, o cone começará a girar e o sumo cairá para o copo.

- Eleve a mão da fruta para parar o motor.
- Para evitar que o sumo residual pingue ao trocar os copos, ou após a utilização, empurre a conduta para cima até na posição FECHADO. (fig.6)

Não utilize o aparelho em modo continuativo, por mais de 10 minutos.

LIMPEZA

- RETIRE A FICHA DA TOMADA. Limpe o aparelho imediatamente após a sua utilização para evitar que os resíduos de polpa sequem e sejam mais difíceis de remover.
- Retire as peças amovíveis segurando o recipiente e as leve para a pia.
- Desmonte o cone, a peneira e o recipiente. (fig.2)
- Retire os resíduos da polpa da peneira.
- Lave o cone, a peneira e o recipiente em água quente e detergente líquido para pratos.
- Enxágue e os seque muito bem.



ADVARSEL!

- O recipiente foi concebido para facilitar o escoamento da água após o enxaguamento. Para uma melhor secagem, coloque-o numa posição ligeiramente inclinada. (fig.8)

Como limpar o bico: para uma melhor limpeza do bico, empurre-o para baixo e passe o jato de água pelo seu interior (fig. 7)

NOTA: O cone, a peneira e o recipiente podem ser lavados

na máquina de lavar loiça, mas colocados no cesto superior para evitar o contacto com as resistências. Preste atenção ao utilizar detergentes e aditivos, mas também às temperaturas elevadas atingidas durante o ciclo de lavagem, porque podem danificar o acabamento da superfície do produto.

Limpe o grupo do motor SOMENTE com um pano húmido.



ATENÇÃO!

NUNCA MERGULHE O GRUPO DO MOTOR EM ÁGUA E NÃO A ENXÁGUAR SOB ÁGUA CORRENTE. (FIG.3)

- Antes de apanhar o espremedor, enrola o cabo à volta do enrolador de cabos e prenda na ranhura para o efeito. (fig. 4)
- Volte a colocar a tampa no recipiente.

EM CASO DE FUNCIONAMENTO IRREGULAR

Em geral, em caso de funcionamento irregular, ou em caso de dúvida, não utilize o espremedor e contacte o seu distribuidor Alessi.

Abaixo estão algumas dicas para resolver você mesmo eventuais pequenos problemas, muitas vezes causados apenas por um ligeiro descuido:

- Se o motor não ligar:
 - ligou a ficha à tomada?
 - a voltagem do seu sistema elétrico corresponde à voltagem indicada no fundo do grupo do motor?
 - montou corretamente o cone, a peneira e o recipiente?
 - exerceu uma pressão suficiente sobre o cone?

Se o problema persistir, não tente mexer no dispositivo e contacte o seu revendedor Alessi.

- Se o sumo sair pela borda do recipiente:
 - baixou o bico para a posição ABERTO?-?
 - verificou se a peneira não está obstruída por resíduos de espremedura?

PEÇAS SOBRESELENTES

Pode solicitar os seguintes componentes ao seu revendedor Alessi e substituí-los facilmente por si:

- A - tampa
- B - cone
- C - peneira
- D - recipiente
- E - bico
- H - perno do motor

GARANTIA

Este produto está coberto por uma garantia de dois anos a partir da data de venda.

A garantia cobre todos os defeitos de fabrico e, portanto, exclui os danos causados por impacto acidental e utilização imprópria.

A Alessi recusa qualquer responsabilidade por danos causados por uma utilização imprópria.

Garantia incluída na embalagem

ELIMINAÇÃO

No fim do seu ciclo de vida, não deite o aparelho no ambiente, mas contacte um centro de eliminação específico.

Desmonte os seus componentes de modo a eliminá-los de acordo com os regulamentos de eliminação em vigor no seu país.

Nunca tente forçar o grupo motor para o abrir.

REEE (REEE) inseridos na embalagem.

SEGURANÇA ALIMENTAR

Os materiais utilizados para realizar este aparelho destinam-se ao contacto com alimentos e estão conforme ao requisitos legais.

Svenska

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Användning av elektriska apparater kräver alltid efterlevnad av allmänna säkerhetsåtgärder för att minska risken för elektriska stötar och/eller personskador. Dessa försiktighetsåtgärder inkluderar:

1. LÄS INSTRUKTIONERNA NOGA INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN.
Spar dem och konsultera dem under hela produktens användningstid.
2. DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK Använd inte produkten utomhus.
3. Sänk inte ned produkten i vatten.
4. Kontrollera att strömförseringen motsvarar värdet som anges på apparatens typskyld.
5. För att undvika risken för elektrisk stöt, sänk inte ned nätsladden, kontaktdonet eller motorn i vatten eller någon annan vätska.
6. Rengör motorenhet med en torr trasa.
7. Koppla bort apparaten från strömförseringen när den inte används, innan du monterar eller tar bort komponenter och innan du utför rengöring.
8. För att undvika fara, använd inte produkten om kabeln eller kontaktdonet är skadat, om apparaten inte fungerar korrekt eller om man har manipulerat med den skadad. Ta med apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för att få den kontrollerad, reparerad eller för teknisk eller mekanisk modifiering. Vid behov kan du kontakta Alessi SpA på e-postadressen: help@alessi.com.
9. Försök aldrig att forcera motoraggregatet för att öppna det.
10. Var maximalt uppmärksam när apparaten används nära eller direkt av barn.
11. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller levereras av tillverkaren kan orsaka risk för brand, elektriska stötar eller personskador.
12. Häng inte kabeln på bordskanten eller arbetsbänken. Undvik alla positioner där du kan snubbla eller fastna.
13. Använd inte adaptrar och/eller förlängningssladdar
14. Dra inte i kabeln för att ta ut kontaktdonet ur uttaget
15. Låt inte kabeln komma i kontakt med heta ytor, t.ex. kokhällar.
16. Placera inte produkten på eller i närheten av gas- eller elbrännare eller en varm ugn.
17. När du har packat upp apparaten ska du korrekt bortskaffa plastpåsar som kan utgöra en fara för barn och funktionshindrade.
18. Använd inte apparaten för andra ändamål än de som den är avsedd för.
19. För att koppla ifrån citruspressen, vänta tills motorn stannat och ta sedan ut kontaktdonet ur uttaget.
20. Undvik kontakt med rörliga delar.

- Koppla alltid bort apparaten från strömförslagen när den är utan tillsyn och innan montering, demontering eller rengöring utförs.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år, under förutsättning att de övervakas av en vuxen, med förbehåll för instruktioner för säker användning av apparaten och under förutsättning att de förstår farorna med den.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn som inte har fyllt 8 år och utan övervakning.
Förvara apparaten och kabeln utom räckhåll för barn som inte fyllt åtta år.
- Citruspressen får användas av personer med nedsatt eller oerfaren fysisk, sensorisk eller mental förmåga, förutsatt att övervakas och får instruktioner för säker användning av apparaten och förstår farorna i samband med den.
Låt inte barn leka med apparaten.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Kontakta vid behov Alessi SpA på e-postadressen: help@alessi.com.
- Instruktionerna måste innehålla detaljer om hur man rengör ytorna vid kontakt med livsmedel.
- Använd inte apparaten om silen eller skyddskåpan är skadad eller har synliga sprickor.

ÖVERVAKA BARN FÖR ATT SÄKRA ATT DE INTE LEKER MED APPARATEN

**APPARATEN ÄR AVSEDD FÖR
HUSHÅLLSBRUK INOMHUS**

BEVARA DESSA INSTRUKTIONER

WWW.ALESSI.COM

NE02 "Toru" Elektriska citruspress

Denna elektriska citruspress designades av Oki Sato, Nendo studio 2024. Produkten har testats och certifierats för att säkerställa konsumenternas säkerhet. Tillverkad av 18/10 rostfritt stål och termoplastharts.

BESKRIVNING AV CITRUSPRESSEN

- A - Lock med knapp av termoplastharts
 - B - Kon
 - C - Stålstil
 - D - Behållare av stål och termoplastharts
 - E - Munstycke av termoplastharts
 - F - Motoraggregat
 - G - Kabellindarfack
 - H - Motorstift
 - I - Elkabel
- (fig. 1)



OBSERVERA:

FÖRVARA APPARATEN UTOM
RÄCKHÅLL FÖR BARN.
DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD
ENDAST FÖR HEMMABRUK.



OBSERVERA:

- Den här apparaten är avsedd för användning i hemmet och liknande tillämpningar, t.ex. - i de områden för matlagning som är reserverade för personalen i butiker, kontor och andra professionella miljöer; - i mindre industrier; på lantbruksgårdar; - användning av kunder på

hotell, motell och andra boenden;
- i miljöer som bed and breakfast.

FÖRSTA ANVÄNDDNINGEN

När du har tagit ut citruspressen ur förpackningen, se till att den är intakt i alla beständsdelar.

- Ta ut de avtagbara delarna (lock, kon, sil, behållare) genom att lyfta dem.
- Tvätta dem med varmt vatten och flytande diskmedel.
- Skölj och torka dem försiktigt.
- Sätt tillbaka behållaren, silen och konen. (fig. 2)

ANMÄRKNING: Sänk inte ned kabeln, kontakten eller motoraggregatet i vatten eller andra vätskor. (fig. 3)

ANVÄNDNING

- Kontrollera att elsystemets spänning motsvarar spänningen i citruspressen.
- Se till att citruspressen är ordentligt placerad på arbetsytan och att den är utom räckhåll för barn.
- Dra ut den elektriska kabeln ur kabelvindan. (fig. 4)
Kontrollera också att kabeln inte hänger ut från arbetsytan. (fig. 5)
- Ta bort kåpan.
- Sätt i kontakten i uttaget.
- Placer ett glas eller behållare under munstycket.
- Tryck munstycket nedåt till öppet läge.
- Skär frukten som ska pressas itu så att den lätt kan placeras på konen.
- Pressa ner frukten hårt på konen med handen. Motorn startar automatiskt, konen börjar rotera och saften fyller glaset.
- Lyft handen från frukten för att stoppa motorn.
- För att förhindra att restjuice droppar

när du byter glas, eller i alla fall efter användning, tryck munstycket uppåt till STÄNGT läge. (fig. 6)

Använd inte apparaten kontinuerligt i mer än 10 minuter.

RENGÖRING

- TA UT KONTAKTDONET UR UTTAGET.
Rengör apparaten omedelbart efter användning, för att förhindra att resterna av fruktkött torkar in och blir svåra att ta bort.
- Ta bort de avtagbara delarna genom att ta tag i behållaren och ta med dem till diskbänken.
- Ta bort kon, sikt och behållare. (fig. 2)
- Ta bort resterna av fruktköttet från silen.
- Tvätta konen, silen och behållaren med varmt vatten och diskmedel.
- Skölj och torka dem försiktig.



OBSERVERA:

- Behållaren är utformad för att underlätta avtappning av vatten efter sköljning. Luta den något för bättre torkning. (fig.8).

Rengöring av munstycket: för bättre rengöring av munstycket, tryck ned det och låt vattenstrålen rinna genom det (fig 7)

ANMÄRKNING: Konen, siktet och behållaren kan tvättas i diskmaskinen men placeras i den övre korgen för att undvika kontakt med motstånden. Var uppmärksam på att de rengöringsmedel och tillsatser som används men även de höga temperaturerna som uppnås under

tvättcykeln kan skada produktens ytfinish.

Rengör endast motorn med en fuktig trasa.



OBSERVERA:

SÄNK ALDRIG NED MOTORN I VATTEN OCH SKÖLJ DEN INTE UNDER RINNANDE VATTEN.
(FIG. 3)

- Linda kabeln runt kabellindaren och blockera den i spåret innan du drar ut citruspressen. (fig. 4)
- Sätt tillbaka locket på behållaren.

I HÄNDELSE AV FEL

I allmänhet, i händelse av oregelbunden drift eller i tvivel, använd inte citruspressen och kontakta din Alessi-återförsäljare.

Här följer några tips för att själv lösa smärre problem, som ofta beror på en lätt brist på uppmärksamhet:

- **Om motorn inte startar:**
 - har du satt in kontakten i uttaget?
 - Stämmer spänningen i ditt elektriska system med värdet som anges på motoraggregatets undersida?
 - har du monterat tillbaka kon, sikt och behållare korrekt?
 - har du utövat ett tillräckligt tryck på konen?
Om problemet kvarstår, försök inte att manipulera med apparaten, utan kontakta din Alessi-återförsäljare.
- **Om juice rinner ut över behållarens kant:**
 - har du sänkt munstycket till ÖPPET läge?
 - har du kontrollerat att silen inte är tillsatt av rester från pressningen?

RESERVDELAR

Du kan begära följande komponenter från din pålitliga Alessi-återförsäljare och enkelt byta ut dem själv:

- A - kåpa
- B - kon
- C - sil
- D - behållare
- E - munstycke
- H - motorstift

GARANTI

Denna produkt täcks av två års garanti från försäljningsdagen. Garantin täcker alla fabrikationsfel, därfor är skador orsakade av oavsiktliga effekter och missbruk uteslutna från garantin.

Alessi avvisar allt ansvar för skador på grund av felaktig användning.

Garantin ligger i förpackningen

BORTSKAFFNING

Vid slutet av livscykeln får du inte kasta apparaten i miljön utan du ska kontakta en specifik uppsamlingscentral. Demontera dess komponenter för att bortskaffa dem enligt avfallsbestämmelserna i ditt land. Försök aldrig att forcera motoraggregatet att öppna det.

RAEE (WEEE) ligger i förpackningen.

LIVSMEDELSSÄKERHET

Materialet som används för att tillverka denna apparat är avsett för kontakt med livsmedelsprodukter och uppfyller gällande lagkrav.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Sähkölaitteiden käyttö edellyttää aina yleisten turvallisuuteen liittyvien varotoimien noudattamista sähköiskujen ja/tai henkilövahinkojen riskin pienentämiseksi. Tällaisia varotoimia ovat muun muassa:

1. LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA KOKONAAN ENNEN TUOTTEEN KÄYTÖÄ. Säilytä ne huolella ja noudata niitä koko tuotteen käyttöön ajan.
2. TUOTE ON TARKOITETTU VAIN KOTITALOUSKÄYTÖÖN Älä käytä tuotetta ulkona.
3. Älä upota veteen.
4. Varmista, että syöttöjännite vastaa laitteen kilpeen merkityä jännitettä.
5. Sähköiskun vaaran väältämiseksi älä upota virtajohtoa, pistoketta tai moottoriyksikköä veteen tai muuhun nesteeseen.
6. Puhdista moottoriyksikkö kuivalla liinalla.
7. Irrota laite sähköverkosta, kun sitä ei käytetä, ennen osien asentamista tai irrottamista sekä ennen mihinkään puhdistustoimiin ryhtymistä.
8. Estääksesi vaaratilanteet älä käytä tuotetta, jos johto tai pistoke on viallinen tai jos laite ei toimi oikein tai on millään tavalla viallinen. Vie laite lähipään valtuutettuun huoltokeskukseen, jotta laite voidaan tarkastaa, korjata tai tehdä siihen teknisiä tai mekaanisia muutoksia. Ota tarvittaessa yhteystä Alessi SpA:han sähköpostiositteella: help@alessi.com
9. Älä koskaan yritä avata moottoriyksikköä voimakeinoin.
10. Ole erityisen tarkkana, kun laitetta käytetään lasten lähellä tai lapset käyttävät laitetta itse.
11. Jos käytetään lisävarusteita, jotka eivät ole valmistajan suosittelemia tai toimittamia, seurauskena voi olla tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen vaara.
12. Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli. Vältä sellaista sijaintia, että kompastuminen tai takertuminen on mahdollista.
13. Älä käytä adaptereita ja/tai jatkojohtoja.
14. Älä vedä johdosta pistokkeen irrottamiseksi pistorasiasta
15. Älä päästä johtoa kosketuksiin kuumien pintojen, kuten liesien kanssa.
16. Älä aseta tuotetta kaasu- tai sähköhellan tai kuuman uunin päälle tai lähelle.
17. Kun laite on purettu pakkauksesta, hävitä oikealla tavalla muovipussit, jotka voisivat olla vaaraksi lapsille tai vammaisille.
18. Älä käytä laitetta muuhun kuin laitteen käyttötarkoitukseen.
19. Sitruspuristimen irtikytäminen: odota, että moottori sammuu ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
20. Vältä koskemasta liikkuviin osiin.
21. Irrota laite verkkovirrasta aina, kun laitetta ei valvota sekä ennen asennus-, irrotus- tai puhdistustoimiin ryhtymistä.

22. Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset aikuisen valvonnassa, laitteen turvallista käyttöä koskevien ohjeiden kertomisen jälkeen ja ymmärrettyään laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa tai huolata laitetta valvottuina. Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
23. Fyysisiä, aisti- tai kognitiivisia rajoitteita omaavat tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää sitruspuristinta valvottuina sekä saatuaan riittävät ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja ymmärrettyään käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
24. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai valtuutetun huoltokeskuksen on vaihdettava johto. Ota tarvittaessa yhteystä Alessi SpA:han sähköpostiositteella: help@alessi.com
25. Ohjeiden on sisällettävä tiedot siitä, kuinka puhdistaa elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat
26. Älä käytä laitetta, jos siivilä tai suojakansi ovat viallisia tai niissä on näkyviä halkeamia.

VALVO LAPSIA VARMISTAAKSESI, ETTEIVÄT HE LEIKI LAITTEELLA

**LAITE ON TARKOITETTU
KOTITALOUSKÄYTÖÖN
SISÄTILOISSA**

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

WWW.ALESSI.COM

NE02 "Toru" Electric citrus juicer

Nendo-suunnittelutoimiston perustajan Oki Saton vuonna 2024 suunnittelema sitruspuristin on testattu ja sertifioitu takamaan kuluttajan turvallisuus. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä 18/10 ja kestomuovista.

SITRUSPURISTIMEN KUVAUS

- A - Kansi ja nuppi kestomuovia
 - B - Kartio
 - C - Terässivilä
 - D - Säiliö, terästä ja kestomuovia
 - E - Kaatonokka kestomuovia
 - F - Moottoriyksikkö
 - G - Johdon säilytystila
 - H - Käyttöäkseli
 - I - Virtajohto
- (kuva 1)



VAROITUS!

PIDÄ LAITE LASTEN ULOTTUMATTOMISSA. TUOTE ON TARKOITETTU AINOASTAAN KOTITALOUSKÄYTÖÖN.



VAROITUS!

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalous- ja vastaanvassa käytössä kuten:
 - keittiötiloissa, jotka on varattu kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstölle,
 - pienteollisuudessa, maataloilla,
 - asiakkaiden käyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitustiloissa,

- vain aamiaistarjoilun sisältävissä majoitustiloissa.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

Varmista sen jälkeen, kun sitruspuristin on purettu pakkauksesta, että se on ehjä kaikilta osin.

- Irrota irrotettavat osat (kansi, kartio, siivilä, säiliö) nostamalla ne pois.
- Pese osat lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.
- Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
- Kokoa säiliö, siivilä ja kartio. (kuva 2)

HUOMAUTUS: Älä upota johtoa, pistoketta tai moottoriyksikköä veteen tai muuhun nesteeseen. (kuva 3)

KÄYTTÖ

- Varmista, että sähköverkon jännite vastaa sitruspuristimen moottoriyksikön pohjaan merkityä jännettää.
- Varmista, että sitruspuristin on asetettu tukeasti työtasolle ja että se on lasten ulottumattomissa.
- Ota sähköjohto esiin johdon säilytystilasta. (kuva 4)
Varmista lisäksi, ettei johto roiku työtason ulkopuolella. (kuva 5)
- Irrota kansi.
- Työnnä pistoke pistorasiaan.
- Aseta lasi tai astia kaatonokan alle.
- Paina kaatonokka alas AUKI-asentoon.
- Halkaise puristettava hedelmä puoliksi, jotta se on helppo asettaa puristinkartion päälle.
- Paina hedelmää kädellä päättäväisesti kartiota vasten. Moottori käynnisty y automaattisesti, kartio alkaa pyöriä ja mehu virtaa lasiin.
- Pysäytä moottori nostamalla käsi hedelmältä.
- Jotta viimeiset mehupisarat eivät jäisi tippumaan lasinvaihdon aikana tai

yleisesti käytön jälkeen, kaatonokka on painettava ylös KIINNI-asentoon. (kuva 6)

Älä käytä laitetta tauotta yli 10 minuutin ajan.

PUHDISTUS

- IRROTA PISTOKE PISTORASIASTA. Puhdista laite heti käytön jälkeen, jotta jäljelle jäynty hedelmäliha ei ehdi kuivua ja muuttua vaikeammin poistettavaksi.
- Irrota irrotettavat osat pitäen kiinni säiliöstä ja vie osat tiskialtaaseen.
- Irrota kartio, siivilä ja säiliö toisistaan. (kuva 2)
- Poista hedelmälihan jäänteet siivilästä.
- Pese kartio, siivilä ja säiliö lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.
- Huuhtele ja kuivaa osat huolellisesti.



VAROITUS!

- Säiliö on suunniteltu niin, että vesi poistuu helposti huuhtelun jälkeen. Paranna kuivumista asettamalla se hieman kaltevaan asentoon. (kuva 8)

Kaatonokan puhdistus: puhdista kaatonokka huolellisesti työtämällä sitä alaspin ja ohjamalla vesisuihku sen sisälle (kuva 7)

HUOMAUTUS: Kartio, siivilä ja mehusäiliö voidaan pestää astianpesukoneessa, mutta ne on asetettava yläkoriiin, jotta ne eivät joudu kosketuksiin vastusten kanssa. Huomioi, että käytetty pesu-jalisääneet sekä pesun aikaiset korkeat lämpötilat voivat vaurioittaa tuotteen pintaa.

Puhdista moottoriyksikkö VAIN

kostealla liinalla.



VAROITUS!

ÄLÄ KOSKAAN UPOTA MOOTTORIYKSIKKÖÄ VETEEN TAI HUUHTELE SITÄ JUOKSEVALLA VEDELLÄ. (kuva 3)

- Ennen kuin siirräät sitruspuristimen syrjään, kierrä johto johdon säilytystilaan ja kiinnitä johto sille tarkoitettuun uraan. (kuva 4)
- Aseta kansi säiliön päälle.

VIKATILANTEESSA

Yleisesti ottaen, jos laite ei toimi kuten pitäisi tai epäilet vikaa, älä käytä sitruspuristinta, vaan käänny luotetun Alessi-järleenmyyjän puoleen. Seuraavassa on annettu muutamia neuvuja, joiden avulla mahdolliset pienet ja usein epähuomion aiheuttamat ongelmat voidaan ratkaista itsenäisesti:

- Jos moottori ei käynnyt:
 - Onko johto seinässä?
 - Vastaako sähköverkon jännite moottoriyksikön pohjaan merkityä jännettä?
 - Onko kartio, siivilä ja säiliö asennettu oikein?
 - Oletko painanut puristinkartioita riittävän voimakkaasti?

Jos ongelma ei ratkea, älä yritä korjata laitetta itse, vaan käänny luotetun Alessi-järleenmyyjän puoleen.

- Jos mehu valuu säiliön reunan yli:
 - Onko kaatonokka painettu AUKI-asentoon?
 - Oletko varmistanut, ettei irti pusertunut hedelmäliha tuki siivilää?

VARAOSAT

Luotetulta Alessi-jälleenmyyjältä voi pyytää seuraavaksi lueteltuja osia, jotka on helppo vaihtaa itse:

- A - kansi
- B - kartio
- C - siivilä
- D - säiliö
- E - kaatonokka
- H - käyttöakseli

TAKUU

Laitteella on kahden vuoden takuu, joka alkaa myyntipäivästä. Takuu kattaa kaikki valmistusvirheet, ja näin ollen tahattomien iskujen ja vääränlaisen käytön aiheuttamia vahinkoja ei korvata.

Alessi kieltäätyy kaikesta vastuusta sopimattoman käytön aiheuttamissa vahingoissa.

Takuu tulee pakauksen mukana

HÄVITTÄMINEN

Käyttöiän tultua täyneen laitetta ei saa hävittää luontoon, vaan se on vietävä keräyskeskukseen, joka huolehtii hävittämisestä.

Pura laitteen osat, jotta voit hävittää ne maasi voimassa olevien hävittämistä koskevien säännösten mukaisesti.

Älä koskaan yrity avata moottoriyksikköä voimakeinoiin.

WEEE sisältyy pakaukseen.

ELINTARVIKEKELPOISUUS



Laitteen valmistuksessa käytetyt materiaalit on suunniteltu siihen, että

ne joutuvat elintarvikkeen kanssa kosketukseen ja ovat lain määräysten mukaisia.

Ελληνικά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η χρήση ηλεκτρικών συσκευών απαιτεί πάντοτε συμμόρφωση με τις γενικές προφυλάξεις ασφαλείας, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή/και τραυματισμού. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν τα εξής:

1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Φυλάξτε και συμβουλευτείτε τις οδηγίες καθόλη τη διάρκεια χρήσης του προϊόντος.
2. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
3. Μην το βυθίζετε στο νερό.
4. Βεβαιωθείτε ότι το ορεύμα τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτό που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής.
5. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
6. Καθαρίστε το μοτέρ με ένα στεγνό πανί.
7. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέστε εξαρτήματα και πριν πραγματοποιήσετε εργασίες καθαρισμού.
8. Για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με κατεστραμμένο καλώδιο ή φις ή εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει με οποιονδήποτε τρόπο υποστεί ζημιά. Μεταφέρετε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επιθεώρηση, επισκευή ή για τεχνική ή μηχανική τροποποίηση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Alessi SpA στην ηλεκτρονική διεύθυνση: help@alessi.com
9. Ποτέ μην προσπαθείτε να πέσετε το μοτέρ για να το ανοίξετε.
10. Δώστε τη μέγιστη προσοχή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά ή απευθείας από παιδιά.
11. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συστήνονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
12. Μην κρεμάτε το καλώδιο στην άκρη του τραπεζιού ή στην επιφάνεια εργασίας. Αποφύγετε οποιαδήποτε θέση όπου θα μπορούσατε να σκοντάψετε ή να κολλήσετε.
13. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογές ή/και προεκτάσεις
14. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε το φις από την πλίζα
15. Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες όπως εστίες.
16. Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω ή κοντά σε καυστήρες αερίου ή ηλεκτρικού ορεύματος ή σε θερμό φούρνο.

- Aφού αποσυσκευάστε τη συσκευή, απορρίψτε σωστά τις πλαστικές σακουύλες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από τον προβλεπόμενο.
- Για να αποσυνδέσετε το αποχυμωτή, περιμένετε να σταματήσει το μοτέρ και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φίς από την πρίζα.
- Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
- Αποσυνδέτε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν παρακολουθείται και πριν κάνετε εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης ή καθαρισμού.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά που είναι τουλάχιστον 8 ετών, αρκεί αυτό να γίνεται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα, μετά την ενημέρωση με τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών και χωρίς επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Ο αποχυμωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη και έχουν λάβει τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού καθώς και ότι κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν.
Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με την Alessi SpA στην ηλεκτρονική διεύθυνση: help@alessi.com
- Οι οδηγίες πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καθαρισμού των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φίλτρο αποχύμωσης ή το προστατευτικό καπάκι έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν ορατές ωργαμές

**ΕΠΙΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ
ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

WWW.ALESSI.COM

NE02 "Toru" Electric citrus juicer

Σχεδιασμένος από τον Όκι Σάτο του στούντιο Nendo το 2024, αυτός ο ηλεκτρικός αποχυμωτής δοκιμάστηκε και πιστοποιήθηκε προκειμένου να εγγυάται την ασφάλεια του καταναλωτή.

Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο απόσαλτο 18/10 και θερμοπλαστική ρητίνη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ

- A** - Καπάκι με πόμολο από θερμοπλαστική ρητίνη
- B** - Κώνος
- C** - Φίλτρο αποχύμωσης από χάλυβα
- D** - Δοχείο από χάλυβα και θερμοπλαστική ρητίνη
- E** - Στόμιο από θερμοπλαστική ρητίνη
- F** - Μοτέρ
- G** - Θήκη καλωδίου
- H** - Αξονας μοτέρ
- I** - Καλώδιο τροφοδοσίας (εικ.1)



ΠΡΟΣΟΧΗ!

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.**

**ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.**



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - στους χώρους μαγειρέματος που προορίζονται για προσωπικό σε κατασήματα, γραφεία και

άλλους επαγγελματικούς χώρους, στις μικρές επιχειρήσεις, σε αγροκτήματα, - χρήση από τους πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων χώρων κατοίκησης, - σε χώρους τύπου bed and breakfast.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφού αφαιρέσετε το αποχυμωτή από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του είναι άθικτα.

- Αποσυναρμολόγηστε τα αφαιρούμενα μέρη (καπάκι, κώνος, φίλτρο αποχύμωσης, δοχείο συλλογής χυμού) ανυψώνοντάς τα.
- Πλύνετε τα με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πάτωτον.
- Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα προσεκτικά.
- Επανατοποθετήστε το δοχείο, το φίλτρο αποχύμωσης και τον κώνο. (εικ.2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φίς ή το μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά. (εικ.3)

ΧΡΗΣΗ

- Ελέγξτε ότι η τάση του ηλεκτρικού σας συστήματος αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος του μοτέρ του αποχυμωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αποχυμωτής είναι σταθερά τοποθετημένος στην επιφάνεια εργασίας και ότι είναι μακριά από παιδιά.
- Ξετυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο από τον μηχανισμό περιτύλιξης του καλωδίου. (εικ.4)
Βεβαιωθείτε επίσης ότι το καλώδιο δεν κρέμεται από την επιφάνεια εργασίας. (εικ.5)
- Αφαιρέστε το καπάκι.

- Τοποθετήστε το φίς στην πρίζα.
- Τοποθετήστε ένα ποτήρι ή ένα δοχείο κάτω από το στόμιο.
- Σηρώξτε το ακροφύσιο προς τα κάτω στη θέση ANOIXTO.
- Κόψτε στη μέση τα φρούτα για αποχύμωση, έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα στον κώνο.
- Πίεστε τα φρούτα σταθερά στον κώνο με το χέρι σας. Το μοτέρ θα ξεκινήσει να περιστρέφεται και ο χυμός θα τρέχει στο ποτήρι.
- Σηρώστε το χέρι σας από το φρούτο για να σταματήσει το μοτέρ.
- Για να αποφύγετε να στάξει ο υπολειπόμενος χυμός όταν αλλάζετε ποτήρι ή μετά τη χρήση, πάτε στο στόμιο προς τα πάνω στη θέση KLEISTO. (εικ.6)

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχώς για περισσότερο από 10 λεπτά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- **ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΦΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ.**
Καθαρίστε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση, για να μη ξεραθούν τα υπολείμματα πολτού και να είναι πιο δύσκολο να τα καθαρίσετε.
- Αφαιρέστε τα αφαιρούμενα μέρη πάνοντας το δοχείο συλλογής χυμού και τοποθετήστε τα στον νεροχύτη.
- Αφαιρέστε τον κώνο, το φίλτρο αποχύμωσης και το δοχείο συλλογής χυμού. (εικ.2)
- Αφαιρέστε τα υπολείμματα πολτού από το φίλτρο αποχύμωσης.
- Πλύνετε τον κώνο, το φίλτρο αποχύμωσης και το δοχείο συλλογής χυμού με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πάτωταν.
- Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα προσεκτικά.



VAROITUS!

- **ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ. (ΕΙΚ. 8)**

Τρόπος καθαρισμού στομίου: για τον αποτελεσματικότερο καθαρισμό του στομίου, πάτετε το προς τα κάτω και αφήστε να περάσει τρεχούμενο νερό από το εσωτερικό του (εικ. 7)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κώνος, το φίλτρο αποχύμωσης και το δοχείο συλλογής χυμού μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων αλλά πρέπει να τοποθετηθούν στο πάνω καλάθι για να αποφευχθεί η επαφή με τις αντιστάσεις.

Προσέξτε γιατί τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια του προϊόντος.

Καθαρίστε το μοτέρ MONO με ένα υγρό πανί.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ. (ΕΙΚ.3)

- Πριν αποθηκεύσετε τον αποχυμωτή, τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τον μηχανισμό περιτύλιξης του

- καλωδίου και σταθεροποιήστε το στην κατάλληλη εγκοπή. (εικ. 4)
- Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στο δοχείο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε γενικές γραμμές, σε περίπτωση ανώμαλης λειτουργίας ή σε περίπτωση αμφιβολίας, μην χρησιμοποιείτε το αποχυμωτή και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Alessi.
Ακολουθούν μερικές συμβουλές για την επίλυση οποιωνδήποτε μικρών προβλημάτων μόνοι σας, που συχνά προκαλούνται μόνο από μια μικρή απροσεξία:

- **Εάν το μοτέρ δεν εκκινείται:**
 - Έχετε βάλει το φίς στην πρίζα;
 - Η τάση του ηλεκτρικού σας δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος του μοτέρ;
 - Έχετε επανασυναρμολογήσει σωστά τον κώνο, το φίλτρο αποχύμωσης και το δοχείο συλλογής χυμού;
 - Έχετε ασκήσει επαρκή πίεση στον κώνο;

Εάν το πρόβλημα παραμένει, μην προσπαθήστε να ανοίξετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Alessi.

- **Εάν ο χυμός τρέχει από την άκρη του δοχείου συλλογής χυμού:**
 - Χαμηλώστε το στόμιο στη θέση ANOIXTO;
 - Έχετε βεβαιωθεί ότι το φίλτρο αποχύμωσης δεν είναι φραγμένο από τα υπολείμματα αποχύμωσης;

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μπορείτε να ξητήσετε τα ακόλουθα εξαρτήματα από τον αντιπρόσωπο της Alessi και να τα αντικαταστήσετε εύκολα:

- A - καπάκι
B - κώνος
C - φίλτρο αποχύμωσης
D - δοχείο συλλογής χυμού
E - στόμιο
H - πείρος μοτέρ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση δύο ετών που ξεκινάει από την ημερομηνία πώλησης.
Η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττώματα κατασκευής, επομένως αποκλείονται ζημιές που προκαλούνται από τυχαίες προσκρούσεις και από ακατάλληλη χρήση.

H Alessi δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση.

Η εγγύηση περιλαμβάνεται στη συσκευασία

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Στο τέλος του κύκλου ζωής της, μην απορρίψετε τη συσκευή στο περιβάλλον, αλλά επικοινωνήστε με ένα ειδικό κέντρο ανακύκλωσης.

Αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματά του για να τα απορρίψετε σύμφωνα με τους κανονισμούς απόρριψης στη χώρα σας. Ποτέ μην προσπαθείτε να πάτετε το μοτέρ για να το ανοίξετε.

Η οδηγία ΑΗΗΕ(WEEE) εσωκλείεται στη συσκευασία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτής της συσκευής προορίζονται για επαφή με τρόφιμα και συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Používání elektrických spotřebičů vždy vyžaduje dodržování obecných bezpečnostních opatření, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
Návod k použití uchovávejte pro případ potřeby po celou dobu používání výrobku.
2. TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Nepoužívejte výrobek ve venkovním prostředí.
3. Neponořujte do vody.
4. Ověřte, zda napětí napájecí sítě odpovídá hodnotě napětí uvedené na výrobním štítku spotřebiče.
5. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte napájecí kabel, zástrčku ani motorovou jednotku do vody ani jiné kapaliny.
6. Otřete motorovou jednotku suchým hadříkem.
7. Pokud spotřebič nepoužíváte, před montáží nebo demontáží součástí a před prováděním jakýchkoli čištění jej odpojte od napájení.
8. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí, nepoužívejte produkt s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo pokud spotřebič nepracuje správně nebo pokud byl jakémukoli způsobem poškozen. Předejte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska, aby jej zkontovali, opravili nebo provedli technické či mechanické úpravy. V případě potřeby můžete kontaktovat společnost Alessi SpA na e-mailové adresu: help@alessi.com
9. Nikdy se nepokoušejte otvírat motorovou jednotku.
10. Pokud je spotřebič používán v blízkosti nebo přímo u dětí, věnujte zvýšenou pozornost.
11. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo dodáno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
12. Kabel nenechávejte viset za okraji stolu nebo pracovní desky. Vyhnete se jakékoli poloze, ve které byste mohli zakopnout nebo uvíznout.
13. Nepoužívejte adaptéry a/nebo prodlužovací kably.
14. Neodpojujte zástrčku ze zásuvky tažením za kabel.
15. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými povrchy, jako například varné desky.
16. Výrobek neumisťujte na plynové nebo elektrické hořáky ani do horké trouby či do jejich blízkosti.
17. Po vybalení spotřebiče zlikvidujte plastové sáčky, které by mohly představovat nebezpečí pro děti a zdravotně postižené osoby.

18. Nepoužívejte spotřebič pro jiné účely, než pro které je určen.
19. Chcete-li odšťavovač citrusů odpojit, počkejte, dokud se motor zcela nezastaví, a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
20. Zabraňte kontaktu s pohybujícími se částmi.
21. Pokud je spotřebič bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy odpojte spotřebič od napájení.
22. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let za předpokladu, že na ně dohlíží dospělá osoba. Každá osoba musí být seznámena s pokyny týkajícími se bezpečného používání spotřebiče a musí porozumět nebezpečím, která jsou s použitím spotřebiče spojena. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti ve věku do 8 let a bez dozoru. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí do 8 let.
23. Odšťavovač citrusů mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi pod odpovídajícím dozorem a po seznámení se s pokyny týkajícími se bezpečného používání spotřebiče a porozumění nebezpečím, která jsou s použitím spojena. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
24. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisním středisku. V případě potřeby se obrátěte na společnost Alessi SpA na e-mailové adresu: help@alessi.com
25. Pokyny musí obsahovat podrobnosti o tom, jak čistit povrchy přicházející do styku s potravinami.
26. Nepoužívejte spotřebič, pokud je sítno nebo ochranný kryt poškozený nebo mají viditelné praskliny.

**DOHLÍŽEJTE NA DĚTI A ZAJISTĚTE,
ABY SI SE ZAŘÍZENÍM NEHRÁLY**

**ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO DOMÁCÍ
A VNITŘNÍ POUŽITÍ**

UCHOVEJTE TYTO POKYNY

WWW.ALESSI.COM

NE02 "Toru" Electric citrus juicer

Tento elektrický odšťavňovač na citrusy navrhl v roce 2024 Oki Sato ze studia Nendo. Odšťavňovač je testován a certifikován, aby byla zaručena bezpečnost spotřebitele.

Je vyroben z nerezové oceli 18/10 a termoplastické pryskyřice.

POPIS ODŠŤAVŇOVAČE CITRUSŮ

- A - Kryt s knoflíkem z termoplastické pryskyřice
 - B - Kužel
 - C - Ocelové síto
 - D - Nádoba z oceli a termoplastické pryskyřice
 - E - Nálevka z termoplastické pryskyřice
 - F - Sestava motoru
 - G - Prostor pro navinutí kabelu
 - H - Čep motoru
 - I - Napájecí kabel
- (obr. 1)



POZOR!

UDRŽUJTE SPOTŘEBIČ MIMO DOSAH DĚtí.

TENTO PRODUKT JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.



POZOR!

- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné použití, jako například:
 - v prostorech vyhrazených pro vaření pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných profesionálních prostředích;
 - v malých průmyslových prostorech; na farmách;
 - používání zákazníky v hotelech,

motelech a dalších rezidenčních prostředích;
-v pokojích typu bed and breakfast.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po vyjmoutí odšťavňovače citrusů z obalu se ujistěte, že je zcela nepoškozený.

- Vyzvedněte a rozmontujte vyjmíatelné části (kryt, kužel, sítno, nádobu).
- Omyjte je teplou vodou a tekutým čisticím prostředkem.
- Opláchněte je a pečlivě osušte.
- Namontujte zpět nádobu, sítno a kužel. (obr. 2)

POZNÁMKA: Kabel, zástrčku ani motorovou jednotku neponořujte do vody ani jiných kapalin. (obr. 3)

POUŽITÍ

- Zkontrolujte, zda napětí vašeho elektrického systému odpovídá napětí uvedenému na spodní straně motorové jednotky odšťavňovače citrusů.
- Ujistěte se, že odšťavňovač citrusů je řádně umístěn na pracovní ploše a že se nachází mimo dosah dětí.
- Odvíjte elektrický kabel z navýječe kabelu. (obr. 4)
Dále zkонтrolujte, aby kabel nevisel z pracovní plochy. (obr. 5)
- Odstraňte kryt.
- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Postavte skleničku nebo nádobu pod hubici.
- Hubici zatlačte dolů do polohy OTEVŘENO.
- Ovoce rozkrojte na polovinu, abyste jej mohli snadno umístit na kužel.
- Rukou pevně přitlačte ovoce na kužel. Motor se automaticky spustí, kužel se začne otáčet a šťáva steče do sklenice.
- Zvednutím ruky od ovoce motor zastavíte.

- Abyste zabránili odkapávání zbytkové šťávy při výměně sklenice nebo v každém případě použití, zatlačte hubici směrem nahoru do polohy ZAVŘENO. (obr. 6)

Nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 10 minut.

ČIŠTĚNÍ

- ODPOJTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY.
Ihněd po použití očistěte spotřebič, abyste zbytky buničiny nezaschlly a nebo později obtížnější je odstranit.
- Uchopte nádobu, odeberte vyjmíatelné části a umístěte je do dřezu.
- Odmontujte kužel, sítno a nádobu. (obr. 2)
- Odstraňte zbytky buničiny ze sítnka.
- Omyjte kužel, sítno a nádobu teplou vodou a tekutým čisticím prostředkem.
- Opláchněte je a pečlivě osušte.



POZOR!

- Nádoba je navržena tak, aby z ní po opláchnutí snadno odtekla voda. Pro lepší schnutí ji umístěte do mírně nakloněné polohy. (obr. 8)

Jak čistit nálevku: pro lepší vyčištění nálevky ji zatlačte směrem dolů a propláchněte ji proudem vody (obr. 7).

POZNÁMKA: Kužel, sítno a nádoba mohou být umývány v myčce na nádobí, ale umístěny v horním koší, aby se zabránilo kontaktu s odpory. Dbejte na použité čistící prostředky a přísady, ale také vysoké teploty dosažené během pracího cyklu: Mohly by poškodit povrchovou

úpravu produktu.

Motorovou jednotku čistěte POUZE vlhkým hadříkem.



POZOR!

NIKDY NEPONOŘUJTE MOTOROVOU JEDNOTKU DO VODY A NEOPLACHUJTE JI POD TEKOUCÍ VODOU. (OBR. 3)

- Před uložením odšťavňovače omotejte kabel kolem navýječe bubnu a zajistěte jej v drážce. (obr. 4)
- Nasadte na nádobu víko.

V PŘÍPADĚ PORUCHY

V případě poruchy nebo v případě pochybností odšťavňovač citrusů nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce Alessi.

Zde je několik rad, jak vyřešit samostatně nějaké malé problémy, které jsou často způsobené pouze mírnou nepozorností:

- Motor se nespustí:
 - zapojili jste zástrčku do zásuvky?
 - napětí vašeho elektrického systému odpovídá napětí uvedenému na spodní straně motorové jednotky?
 - sestavili jste správně kužel, sítno a nádobu?
 - vyvinuli jste dostatečný tlak na kužel?

Pokud problém přetrvává, nepokoušejte se se spotřebičem manipulovat a obraťte se na svého prodejce Alessi.

- Pokud šťáva vytéká z okraje nádoby:
 - umístili jste hubici do polohy OTEVŘENO?

- zkontrolovali jste, že sítko není zaneseno zbytky po odšťavňování?

NÁHRADNÍ DÍLY

Od důvěryhodného prodejce Alessi si můžete vyžádat následující komponenty a sami je snadno vyměnit:

- A - víko
- B - kužel
- C - sítko
- D - nádoba
- E - nálevka
- H - čep motoru

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje.
Záruka se vztahuje na všechny výrobní vady, proto jsou vyloučeny škody způsobené náhodnými nárazy a nesprávným použitím.

Společnost Alessi odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Záruka je vložena do balení.

LIKVIDACE

Na konci své životnosti spotřebič nevyhazujte do okolí, ale odevzdějte jej do sběrného střediska.
Rozeberte součásti, abyste je odstranili podle předpisů pro likvidaci platných ve vaší zemi.
Nikdy se nepokoušejte otvírat motorovou jednotku.

OEEZ (WEEE) je vložena do balení.

MATERIÁLY VE STYKU S POTRAVINAMI

Materiály použité k výrobě tohoto spotřebiče jsou určeny pro styk s potravinami a splňují zákonem předepsané požadavky.

Polski

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Użytkowanie urządzeń elektrycznych zawsze wymaga zachowania ogólnych środków ostrożności, aby ograniczyć ryzyko porażenia elektrycznego i/lub obrażeń ludzi. Te środki bezpieczeństwa wymieniono poniżej:

1. PRZED UŻYCIEM PRODUKTU UWAŻNIE PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ. Zachować ją i korzystać z niej przez cały okres użytkowania produktu.
2. PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. Nie należy używać produktu na zewnątrz.
3. Nie zanurzać w wodzie.
4. Sprawdzić, czy wartość prądu zasilania jest zgodna z podaną na tabliczce urządzenia.
5. Aby nie dopuścić do zagrożenia porażenia elektrycznego, nie zanurzać przewodu zasilania, wtyczki ani silnika w wodzie, ani w żadnym innym płynie.
6. Silnik czyścić suchą ścieżeczką.
7. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej kiedy nie jest używane, przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed jego czyszczeniem.
8. Aby nie dopuścić do jakichkolwiek zagrożeń, nie używać produktu jeżeli przewód lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, lub jeżeli zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zanieść urządzenie do najbliższego, autoryzowanego punktu serwisowego i oddać do przeglądu, naprawy lub do modyfikacji technicznej/mechanicznej. W razie potrzeby można się skontaktować z firmą Alessi SpA pisząc na adres poczty elektronicznej: help@alessi.com.
9. Nigdy nie próbować otwierać zespołu silnika na siłę.
10. Zachować najwyższą ostrożność, jeżeli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci lub bezpośrednio przez nie.
11. Stosowanie akcesoriów niezalecanych lub niedostarczonych przez producenta może stwarzać ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała.
12. Nie dopuszczać, aby przewód zwisał poza krawędź stołu lub blatu roboczego. Unikać wszelkich sytuacji grożących potknięciem lub zaplątaniem.
13. Nie stosować adapterów ani przedłużaczów.
14. Nie ciągnąć za przewód, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego
15. Nie dopuszczać do kontaktu przewodu z gorącymi powierzchniami, na przykład z blatem kuchenki.
16. Nie stawiać produktu przy palnikach gazowych, elektrycznych ani przy gorącym piekarniku.
17. Po rozpakowaniu urządzenia prawidłowo usunąć plastikowe woreczki, które mogą stwarzać zagrożenie dla dzieci i dla osób niepełnosprawnych.

18. Nie wykorzystywać urządzenia do celów innych, niż do jakich jest przeznaczone.
19. Aby odłączyć wyciskarkę do cytrusów, poczekać, aż silnik się zatrzyma, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
20. Nie dotykać poruszających się części.
21. Zawsze odłączać urządzenie od sieci zasilającej jeżeli pozostaje bez nadzoru, przed jego złożeniem, rozłożeniem oraz przed czyszczeniem.
22. To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, o ile są one pod nadzorem osoby dorosłej, a wcześniej otrzymały informacje na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały związane z tym zagrożenia.
Nie wolno powierzać czyszczenia i konserwacji dzieciom w wieku poniżej 8 lat, które pozostają bez nadzoru. Urządzenie wraz z przewodem zasilającym przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
23. Osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych oraz bez doświadczenia mogą obsługiwać wyciskarkę do cytrusów jeżeli działają pod nadzorem oraz otrzymały informacje na temat bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumiały związane z nim zagrożenia. Nie pozwalać dzieciom bawić się produktem.
24. Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta lub w autoryzowanym punkcie serwisowym. W razie potrzeby skontaktować się z firmą Alessi SpA pisząc na adres poczty elektronicznej: help@alessi.com
25. Instrukcja musi zawierać informacje na temat czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością.
26. Nie używać urządzenia, jeżeli sitko lub pokrywka ochronna są uszkodzone lub mają widoczne pęknięcia.

NADZOROWAĆ DZIECI, ABY MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE NIE BAWIĄ SIE URZĄDZENIEM

**URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE
DO UŻYTKU DOMOWEGO,
WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ**

**NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ**



WWW.ALESSI.COM

NE02 "Toru" Electric citrus juicer

Zaprojektowana przez Oki Sato, studio Nendo w 2024 roku, ta elektryczna wyciskarka do cytrusów została przetestowana i certyfikowana, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumenta. Wykonany jest ze stali nierdzewnej 18/10 i żywicy termoplastycznej.

OPIS WYCISKARKI DO CYTRUSÓW

- A - Pokrywa z gałką z żywicy termoplastycznej
- B - Stożek
- C - Sitko stalowe
- D - Pojemnik ze stali i żywicy termoplastycznej
- E - Dzióbek z żywicy termoplastycznej
- F - Zespół silnika
- G - Schowek na kabel
- H - Sworzeń silnika (rys. 1)
- I - Kabel elektryczny (rys. 1)



- w małych zakładach; w gospodarstwach;
- użytkowanie przez klientów hoteli, moteli oraz innych lokali o charakterze mieszkalnym;
- w lokalach typu bed and breakfast.

PIERWSZE UŻYCIE

Po wyjęciu wyciskarki z opakowania sprawdzić, czy żadna jej część nie jest uszkodzona.

- Podnieść zdejmowane części (pokrywkę, stożek, sitko, zbiornik) i zdjąć je.
- Wymyć je gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Wypłukać i starannie osuszyć.
- Złożyć zbiornik, sitko i stożek. (rys. 2)

UWAGA: Nie zanurzać przewodu, wtyczki i zespołu silnika w wodzie ani w innych płynach. (rys. 3)

UŻYTKOWANIE

- Sprawdzić, czy napięcie w Państwa instalacji elektrycznej jest zgodne z podanym pod spodem zespołem silnika wyciskarki do cytrusów.
- Sprawdzić, czy wyciskarka stabilnie stoi na powierzchni roboczej, i czy znajduje się poza zasięgiem dzieci.
- Rozwinąć przewód elektryczny z nawijaka. (rys. 4)
Sprawdzić też, czy przewód nie zwisza poza powierzchnię roboczą. (rys. 5)
- Zdjąć pokrywkę.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
- Podstawić pod dzióbek szklankę lub pojemnik.
- Przesunąć dzióbek w dół, na pozycję OTWARTY.
- Przeciąć na pół owoc przeznaczony do wyciśnięcia, tak aby można go było wygodnie umieścić na stożku.

- Mocno docisnąć ręką owoc do stożka. Silnik uruchomi się automatycznie, stożek zacznie się obracać, a sok spłynie do szklanki.
- Aby zatrzymać silnik, podnieś owoc ręką.
- Aby resztkę soku nie kapała podczas zmiany szklanki lub po zakończeniu wyciskania, przestawić dzióbek w góre, na pozycję ZAMKNIĘTY. (rys. 6)

Nie używać urządzenia w sposób ciągły dłużej niż 10 minut.

CZYSZCZENIE

- WYJĄĆ WTYCZKĘ Z GNAZDKĄ. Wyczyścić urządzenie natychmiast po użyciu, aby resztki miąższu nie zdążyły wyschnąć, gdyż to utrudnia ich usunięcie.
- Chwycić zbiornik, zdjąć zdejmowane części i przełożyć do zlewozmywaka.
- Rozłożyć stożek, sitko i zbiornik. (rys. 2)
- Usunąć resztki miąższu z sitka.
- Wymyć stożek, sitko i zbiornik gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Starannie wypłukać i wysuszyć.



OSTROŻNIE!

- Pojemnik został zaprojektowany tak, aby ułatwić odpływ wody po płukaniu. Aby zapewnić lepsze suszenie, umieścić go w pozycji lekko nachylonej. (rys. 8)

Jak čistit nálevku: dla lepszego oczyszczenia dziobka należy popchnąć go w dół i przepuścić przez niego strumień wody (rys. 7)

POZNÁMKA: Kuźel, sitko a nádoba
UWAGA: Stożek, sitko i zbiornik można myć w zmywarce do naczyń. Trzeba je włożyć do górnego koszyka, aby nie stykały się z elementami

oporowymi. Zachować ostrożność, ponieważ stosowane detergenty i dodatki, a nawet wysoka temperatura mycia mogą uszkodzić wykończenie powierzchniowe produktu.

Zespół silnika czyścić **WYŁĄCZNIE** wilgotną szmatką.



OSTROŻNIE!

NIGDY NIE ZANURZAĆ ZESPOŁU SILNIKA W WODZIE ANI NIE PŁUKAĆ GO POD BIEŻĄCĄ WODĄ. (RYS. 3)

- Przed odłożeniem wyciskarki owinąć kabel wokół nawijacza kabla i zablokować go w przewidzianym rowku. (rys. 4)
- Założyć z powrotem pokrywę na pojemnik.

JEŻELI WYSTĘPUJĄ USTERKI

Najogólniej, w razie nieprawidłowego działania lub w przypadku wątpliwości nie należy włączać wyciskarki do cytrusów, lecz zwrócić się do zaufanego sprzedawcy produktów Alessi. Poniżej przedstawiamy kilka porad opisujących samodzielne rozwiązywanie ewentualnych, niewielkich problemów, których częstą przyczyną jest po prostu lekka nieuwaga:

- **Jeżeli silnik się nie uruchamia:**
 - czy wtyczka jest włożona do gniazdka?
 - czy napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z podanym pod spodem zespołu silnika?
 - czy stożek, sitko i zbiornik są prawidłowo złożone?
 - czy nacisk na stożek jest wystarczająco silny?

Jeżeli problem się powtarza, nie należy manipulować przy urządzeniu, lecz zwrócić się do zaufanego sprzedawcy produktów Alessi.

- **Jeżeli sok wylewa się ze zbiornika:**

- umiślibi jste hubici do polohy OTEVŘENO?
- czy dzióbek jest przestawiony na pozycję OTWARTY?
- czy sitko nie jest zatkane pozostałościami miąższu po wyciskaniu?

CZĘŚCI ZAMIENNE

Wymienione poniżej części można zamówić u zaufanego sprzedawcy produktów Alessi, a następnie samodzielnie i łatwo je wymienić:

- A - pokrywka
- B - stożek
- C - sitko
- D - zbiornik
- E - Dzióbek
- H - sworzeń silnika

GWARANCJA

Ten produkt jest chroniony dwuletnią gwarancją obowiązującą od daty sprzedaży. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fabryczne, dlatego też wykluczone są uszkodzenia spowodowane przypadkowymi uderzeniami oraz nieprawidłowym użytkowaniem.

Firma Alessi uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.

Gwarancja znajduje się w opakowaniu.

UTYLIZACJA

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucać urządzenia w konwencjonalny sposób lecz zwrócić się do odpowiednie-

go punktu utylizacji. Rozłożyć urządzenie na części, aby można je było usunąć zgodnie z przepisami regulującymi kwestie utylizacji, obowiązującymi w danym kraju. Nigdy nie otwierać zespołu silnika na siłę.

RAEE (WEEE) znajduje się w opakowaniu.

ŻYWNOŚĆ

Materiały zastosowane do wyprodukowania tego urządzenia są przeznaczone do kontaktu z żywnością i spełniają wymogi prawne.

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

Električne naprave je treba vedno uporabljati ob upoštevanju splošnih previdnostnih ukrepov, da se zmanjša nevarnost električnega udara in/ali telesnih poškodb. V nadaljevanju je podan seznam previdnostnih ukrepov:

1. PRED UPORABO IZDELKA POZORNO PREBERITE CELOTNA NAVODILA.
Ves čas uporabe izdelka jih hranite in uporablajte.
2. TA IZDELK JE NAMENJEN IZKLJUČNO DOMAČI UPORABI Izdelka ne uporablajte na prostem.
3. Izdelka ne potopite v vodo.
4. Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza vrednosti, ki je navedena na napisni tablici aparata.
5. Za preprečevanje nevarnosti električnega udara napajalnega kabla, vtiča in motorne enote ne potopite v vodo ali drugo tekočino.
6. Motorno enoto čistite s suho krpo.
7. Kadar aparata ne uporabljate, ga izklopite iz električnega omrežja; to storite tudi pred odstranjevanjem ali nameščanjem sestavnih delov in pred izvajanjem kakršnega koli postopka čiščenja.
8. Za preprečevanje kakršnega koli tveganja izdelka ne uporablajte, če sta kabel ali vtič poškodovan, izdelek ne deluje pravilno ali je bil poškodovan na kakršen koli način. Aparat odnesite do najbližjega pooblaščenega servisnega centra, kjer bo opravljen pregled, popravilo oziroma tehnična ali mehanska prilagoditev.Z družbo Alessi SpA lahko po potrebi stopite v stik po elektronski pošti:help@alessi.com.
9. Motorne enote nikoli ne skušajte odpreti na silo.
10. Posebej bodite pozorni, kadar aparat uporabljate v bližini otrok ali ko ga neposredno uporabljajo otroci.
11. Uporaba pripomočkov, ki jih ni odobril ali dobavil proizvajalec, lahko povzroči nevarnost požara, električnega udara ali telesnih poškodb.
12. Kabel ne sme viseti čez rob mize ali delovne površine.Prepričajte se, da kabel ni nameščen tako, da bi se lahko kdor koli spotaknil ali se vanj zapletel.
13. Ne uporabljajte adapterjev in/ali električnih podaljškov.
14. Vtiča iz vtičnice ne odstranjuje z vlečenjem za kabel.
15. Preprečite stik kabla z vročimi površinami, kot je npr. kuhalna plošča.
16. Izdelka ne namestite v bližino plinskih gorilnikov ali električnih kuhalnih površin oziroma vroče pečice.

17. Ko izdelek vzamete iz embalaže, pravilno odstranite plastične vrečke, ki so lahko nevarne za otroke in invalide.
18. Izdelka ne uporabljajte za namene, za katere ni zasnovan.
19. Če želite ožemalnik citrusov izklopiti iz električnega omrežja, počakajte, da se motor zaustavi, in nato vtič odstranite iz vtičnice.
20. Preprečite stik z gibajočimi se deli.
21. Kadar niste v bližini aparata, ga vedno izklopite iz električnega omrežja; to storite tudi pred odstranjevanjem ali nameščanjem sestavnih delov oziroma čiščenjem.
22. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, ki so dopolnili 8 let, če jih nadzoruje odrasla oseba, so seznanjeni z navodili o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, povezane z uporabo. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so dopolnili 8 let in jih pri tem nadzoruje odrasla oseba.Aparat in pripadajoč kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
23. Ožemalnik citrusov lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi sposobnostmi, težavami z zaznavanjem ali zaostankom v duševnem razvoju in osebe brez izkušenj, če se jim nudi ustrezno vodstvo, so seznanjeni z navodili o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, povezane z uporabo. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z aparatom.
24. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščeni servisni center. Z družbo Alessi SpA po potrebi stopite v stik po elektronski pošti:help@alessi.com
25. Navodila morajo vključevati informacije o čiščenju površin, ki so v stiku z živili.
26. Aparata ne uporabljajte, če sta sito ali pokrov poškodovana oziroma imata vidne razpoke.

PREVERITE, DA SE OTROCI NE IGRAJO Z NAPRAVO

NAPRAVA JE NAMENJENA ZA DOMAČO IN NOTRANJO UPORABO

SHRANITE TA NAVODILA

WWW.ALESSI.COM

NE02 "Toru" Electric citrus juicer

Ta električni ožemalnik citrusov, ki ga je leta 2024 zasnoval Oki Sato iz podjetja Nendo, je preizkušen in certificiran za zagotavljanje varnosti uporabnika. Izdelan je iz nerjavečega jekla 18/10 in termoplastične smole.

OPIS OŽEMALNIKA CITRUSOV

- A - Pokrov z ročajem iz termoplastične smole
 - B - Stožec
 - C - Jekleno sito
 - D - Posoda iz jekla in termoplastične smole
 - E - Dulec iz termoplastične smole
 - F - Motorna enota
 - G - Prostor z navijalkom kabla
 - H - Os motorja
 - I - Napajalni kabel
- (slika 1)



POZOR!

APARAT HRANITE ZUNAJ DOSEGА OTROK.
TA IZDELEK JE NAMENJEN SAMO ZA DOMAČO UPORABO.



POZOR!

- Ta aparat je zasnovan za uporabo v gospodinjstvu in okoljih s podobnimi pogoji, npr.:
 - v čajnih kuhinjah, ki so namenjene zaposlenim v lokalnih, pisarnah in drugih poslovnih prostorih;
 - v majhnih proizvodnih obratih in na kmetijah;
 - v hotelih, motelih in drugih

nastanitvenih objektih, kjer aparat uporablajo gostje;
- v objektih, ki nudijo prenočišča z zajtrkom.

PRVA UPORABA

Ko ožemalnik citrusov vzamete iz embalaže, se prepričajte, da so vsi njegovi deli nepoškodovani.

- Snemljive dele (pokrov, stožec, sito, posodo) odstranite tako, da jih dvignete.
- Operite jih s toplo vodo in tekočim detergentom za pomivanje posode.
- Snemljive dele splaknite in jih skrbno osušite.
- Znova namestite posodo, sito in stožec (slika 2).

OPOMBA: Kabla, vtiča in motorne enote ne potopite v vodo ali drugo tekočino (slika 3).

UPORABA

- Prepričajte se, da napetost vaše električne napeljave ustrezava napetosti, ki je navedena na spodnji strani motorne enote ožemalnika citrusov.
- Prepričajte se, da je ožemalnik citrusov stabilno nameščen na delovni površini in je zunaj dosega otrok.
- Kabel odvijte z navijalka kabla (slika 4). Poleg tega preverite, da kabel ne visi čez rob delovne površine (slika 5).
- Odstranite pokrov.
- Vtič vtaknite v vtičnico.
- Pod dulec postavite kozarec ali drugo posodo.
- Dulec potisnite v smeri navzdol v ODPRT položaj.
- Sadež, iz katerega želite iztisniti sok, prerežite na polovico, da ga lahko preprosto namestite na stožec.
- Sadež z roko odločno potisnite na

stožec. Motor se samodejno zažene, stožec se začne vrteti in sok začne teči v kozarec.

- Roko dvignite s sadeža, da se motor ustavi.
- Kapljane preostalega soka ob menjavi kozarca ali po koncu uporabe aparata preprečite tako, da dulec potisnete navzgor v ZAPRT položaj (slika 6).

Aparata ne uporablja neprekinjeno dlje kot 10 minut.

ČIŠČENJE

- VTIČ ODSTRANITE IZ VTIČNICE. Aparat očistite takoj po uporabi, s čimer preprečite, da bi se sadna kaša zasušila in bi bilo njenodstranjevanje težje.
- Držite posodo, da odstranite snemljive dele in jih odložite v pomivalno korito.
- Odstranite stožec, cedilo in posodo (slika 2).
- S cedila odstranite ostanke sadne kaše.
- Stožec, cedilo in posodo operite s toplo vodo in tekočim detergentom za pomivanje posode.
- Naštete dele splaknite in jih skrbno osušite.



POZOR!

- Posoda je bila zasnovana za enostavno odtekanje vode po izpiranju. Za boljše sušenje jo prislonite v rahlo nagnjenem položaju. (slika 8)

Čiščenje dulca: Za boljše čiščenje dulec nagnite navzdol in vanj usmerite curek vode (slika 7)

OPOMBA: Stožec, cedilo in posodo je mogoče pomivati v pomivalnem

stroju, vendar morajo biti ti deli zloženi v zgornji košari, da se prepreči stik z grelci.

Zaščitno plast na površini izdelka lahko poškodujejo uporabljeni detergenti in dodatki oziroma visoke temperature med pomivalnim ciklom, zato je potrebna previdnost.

Motorno enoto čistite IZKLJUČNO z vlažno krpo.



POZOR!

MOTORNE ENOTE NIKOLI NE POTOPITE V VODO IN JE NE SPIRAJTE POD TEKOČO VODO (SLIKA 3).

- Preden ožemalnik citrusov shranite, kabel navijte na navijalku kabla in ga zataknite v temu namenjen utor. (slika 4)
- Pokrov ponovno namestite na posodo.

V PRIMERU NEPRAVILNEGA DELOVANJA

Na splošno velja, da ožemalnika citrusov ne uporabljajte v primeru nepravilnega delovanja ali dvomov, temveč se obrnite na svojega izbranega prodajalca izdelkov Alessi.

V nadaljevanju so podani nekateri nasveti, s katerimi lahko sami odpravite manjše težave, ki so pogosto zgolj posledica nepozornosti.

- Motor se ne zažene:
 - Ste vtič vtaknili v vtičnico?
 - Ali napetost vaše električne napeljave ustrezava napetosti, ki je navedena na spodnji strani motorne enote?
 - Ste pravilno namestili stožec, cedilo in posodo?
 - Ste na stožec pritisnili dovolj močno?

Če vam težave ne uspe odpraviti, ne posegajte v aparat, temveč se obrnite na svojega izbranega prodajalca izdelkov Alessi.

- **Sok teče čez rob posode:**
 - Ste dulec potisnili navzdol v ODPRT položaj?
 - Ste preverili, da cedilo ni zamašeno s koščki sadja, ki so nastali pri iztiskanju soka?

NADOMESTNI DELI

Pri vašem izbranem prodajalcu izdelkov Alessi so na voljo naslednji nadomestni deli, ki jih lahko preprosto zamenjate sami:

- A - pokrov
- B - stožec
- C - sito
- D - posoda
- E - dulec
- H - os motorja

GARANCIJA

Ta izdelek ima dveletno garancijo od datuma nakupa.

Garancija krije vse tovarniške napake, kar izključuje škodo, ki nastane zaradi udarcev ali nepravilne uporabe.

Družba Alessi zavrača odgovornost za škodo, ki je posledica neustrezne uporabe.

Garancija je vložena v embalažo.

ODLAGANJE

Aparata po koncu življenjske dobe ne odlagajte v okolje, temveč se obrnite na ustrezni center za ravnanje z odpadki.

Aparat razstavite, da lahko njegove dele odstranite skladno z zakonodajo o odlaganju odpadkov, ki velja v vaši državi.

Motorne enote nikoli ne skušajte odpreti na silo.

Določbe direktive o OEEO so vložene v embalažo.

VARNOST ŽIVIL

Materiali, iz katerih je izdelan ta aparat, so izdelani za stik z živili in skladni z zakonskimi določbami.



ALESSI
alessi.com
help@alessi.com